# SIEMENS

# 7XV5850-0AA00 / 7XV5851-0AA00

Handbuch

C53000-B1174-C172-2

# Hinweise für den Einsatz Ethernet-Modem

Modem zur Übertragung serieller Daten, bzw. Protokolle von Geräten mit RS232-Schnittstelle über Ethernet





Ethernet-Modem 7XV5851-0AA00 mit Weitbereichsnetzteil für Hutschienenmontage



# INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Hinweise Angaben zur Konformität Hinweise und Warnungen Qualifiziertes Personal Aus- und Einpacken des Gerätes Lagerung.	7 8 9 10
Anwendung. Anwendungsbereich allgemein Anwendungsbereich in Schaltanlagen Merkmale	11 11 12 13
Beschreibung der Schnittstellen und Anzeigeelemente Schnittstellen Tischgerät (Büromodem) Schnittstellen Hutschienengerät (Anlagenmodem) Bedeutung der Anzeigeelemente Lieferumfang Tischgerät: Lieferumfang Hutschienengerät:	14 14 15 16 16
Vorbereiten des Bedien-PC bzw. Service-Notebook Installation des Modemtreibers Installation des Konfigurationstools Konfiguration der LAN-Schnittstelle des Bedien-PC LAN-Verbindung PC <-> Modem direkt mit "gekreuztem Patch-Kabel" LAN-Verbindung PC <-> Modem in einem bestehenden Netzwerk Anwenden von "Hyper-Terminal" Programmaufruf vom Desktop	17 18 24 26 26 29 30 31
Inbetriebnahme Einschalten des Ethernet-Modems Ethernet-Verbindung herstellen Ethernet-Modem mit dem Konfigurationstool konfigurieren	32 32 32 32
Das Konfigurationstool Übersichtsfenster Einträge im Übersichtsfenster: Allgemeine Einstellungen IP-Adresse Name Passwort Firmware-Update Delete Login Add Manually Show internal Trace Properties TCD/ID Einstellungen	33 33 34 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36
MAC-Adresse IP-Adresse Gerätename Gateway Subnet Mask Automatically Connect to (Standleitung)	37 37 37 37 37 37 37 37



Modem	-Einstellungen	38
Answ	er incomming calls	38
Local	Echo on (E1)	38
Quite	Mode (Q1)	38
Ignore	e DTR (&D0)	38
RS48	5 (Half Duplex) &H1	38
Enab	le Password protection	38
RS232-	Schnittstelleneinstellungen	39
Baud	rate	39
Datab	pits	39
Parity	/	39
Stop	Bits	39
Chara	acter Distance	
TC57-E	instellungen	40
TC57	Format FT 1.1	40
TC57	Format FT 1.2	40
TC57	Format FT 2	40
TC57	Format FT 3	40
INet Info		
Irace	Route	
Ping.		41
About	42	
Down	lload Area	42
Steuerbe	fehle	43
AT-Befe	ehlseingabe und -ausführung	43
Übertra	gungsphase	43
Kurzübe	ersicht der AT-Befehle und Register	44
Dooobroil	aung dar AT Dafabla	45
		43
	Vaniiunkiion	45
	Echo ein- oder ausschallen.	45
	Draduktinformationan auggaban	45
	Produktimonnationen ausgeben.	40
	Den Modelli einen Namen geben	40
	Ruckkenn in den Datenmodus.	40
	Passwortkonnigurationsmouus ein- oder ausschalten.	40
	Cültige ID Adresson für Pufannahme	40
AIS	Satzan und Losan der internan Dagistar	<del>4</del> 0 17
ΔΤ\/	Setzen und Lesen der internen Register.	40
ATV	Setzen und Lesen der internen Register. Systemrückmeldungen als Zeichenkette oder Zahl senden.	40 47 47
ATV ATZ	Setzen und Lesen der internen Register. Systemrückmeldungen als Zeichenkette oder Zahl senden. Passwörter ändern.	40 47 47 47 47
ATV ATZ AT%V	Setzen und Lesen der internen Register. Systemrückmeldungen als Zeichenkette oder Zahl senden. Passwörter ändern. Firmware-Version ausgeben.	40 47 47 47 47 47
ATV ATZ AT%V AT&D AT&F	Setzen und Lesen der internen Register. Systemrückmeldungen als Zeichenkette oder Zahl senden. Passwörter ändern. Firmware-Version ausgeben. Wirkung von DTR-Steuerleitung.	40 47 47 47 47 47 47 47
ATV ATZ AT%V AT&D AT&F AT&P	Setzen und Lesen der internen Register. Systemrückmeldungen als Zeichenkette oder Zahl senden. Passwörter ändern. Firmware-Version ausgeben. Wirkung von DTR-Steuerleitung. Werkseinstellungen laden. Passwortkonfigurationsmodus verlassen	40 47 47 47 47 47 48 48
ATV ATZ AT%V AT&D AT&F AT&P AT&P	Setzen und Lesen der internen Register. Systemrückmeldungen als Zeichenkette oder Zahl senden. Passwörter ändern. Firmware-Version ausgeben. Wirkung von DTR-Steuerleitung. Werkseinstellungen laden. Passwortkonfigurationsmodus verlassen	40 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48
ATV ATZ AT%V AT&D AT&F AT&F AT&R AT&N	Setzen und Lesen der internen Register. Systemrückmeldungen als Zeichenkette oder Zahl senden. Passwörter ändern. Firmware-Version ausgeben. Wirkung von DTR-Steuerleitung. Werkseinstellungen laden. Passwortkonfigurationsmodus verlassen Liste aller gesetzten IP-Adressen für die Rufannahme ausgeben. Aktuelle Konfiguration anzeigen	40 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48
ATV ATZ AT%V AT&D AT&F AT&P AT&R AT&V AT&W	Setzen und Lesen der internen Register. Systemrückmeldungen als Zeichenkette oder Zahl senden. Passwörter ändern. Firmware-Version ausgeben. Wirkung von DTR-Steuerleitung. Werkseinstellungen laden. Passwortkonfigurationsmodus verlassen Liste aller gesetzten IP-Adressen für die Rufannahme ausgeben. Aktuelle Konfiguration anzeigen. Aktuelle Konfiguration im Elash speichern	40 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48
ATV ATZ AT%V AT&D AT&F AT&P AT&R AT&V AT&W AT&V	Setzen und Lesen der internen Register. Systemrückmeldungen als Zeichenkette oder Zahl senden. Passwörter ändern. Firmware-Version ausgeben. Wirkung von DTR-Steuerleitung. Werkseinstellungen laden. Passwortkonfigurationsmodus verlassen Liste aller gesetzten IP-Adressen für die Rufannahme ausgeben. Aktuelle Konfiguration anzeigen. Aktuelle Konfiguration im Flash speichern. Fine Liste aller gesetzten Passwörter ausgeben	40 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48



Übersicht	der Register	.49
Beschreit	oung der Register	.50
S0	Automatische Rufannahme	50
S1	Klingelimpulszähler	50
S2	Escape-Code-Zeichen	50
S3	Carriage-Return-Zeichen	50
S4	Linefeed-Zeichen	. 50
S5	Backspace-Zeichen	. 51
S30	Inaktivitätstimer	. 51
S31	Baudrate	. 51
S32	Parity	. 51
S33	Data-Bits	. 51
S34	Stop-Bits	. 52
S35	Rxd-Timeout (Total Read Timeout)	52
S36	Char-Timeout (Character Distance)	52
S37	Bit-Optionen	53
S38	TC57-Kennung ein- / ausschalten	53
S39	TC57-Type auswählen	53
S40	TC57 Fixed frame length	. 54
S41	TC57 User data length	54
S81	Passwortschutz	. 54
S82	Passwortsperrzeit	54
S83	Passwortfalscheingaben	. 54
S99	Zeitdifferenz zwischen Klingelimpulsen	55
S100	IP Adresse	55
S101	Default Gateway	55
S102	Auto Remote	55
S103	Subnet Mask	56
S104	MAC – Adresse	56
S110 -	S119 Gültige IP-Adressen	56
Svotomrü	akmaldungan	56
Systemiu		. 50
Datentrar	sfer optimieren	.57
Blockbil	dung der seriellen Daten zum Senden ins Ethernet	. 57
Protokol	I-Kennung TC57 zum Senden ins Ethernet	. 58
Protokol	I-Kennung für IEC 60870-5, VDEW und DIGSI	. 58
Passwort	schutz einrichten	50
Decivio	tkonfigurationsmodus aktivioron	50
Mastern	asswort ändern / löschen	50
lleernas	asswort andern / losonen	50
Dacowö	tor ausloson	50
Passwo	techuitz oinophaltan	50
Passwo	rtsporrzoit	60
⊂assw0 Ändorur	nopenzen	60
Doowo	tkonfigurationemodue vorlasson:	60
rassw0	แหม่งการการการการการการการการการการการการการก	. 00
Anwahl e	ines passwortgeschützten Ethernet-Modem	.60
Anwahl	des fernen Modem	60
Passwo	rt eingeben	60
Falsche	s Passwort eingegeben	60



Gültige IP-Adressen zur Rufannahme	61 61 61 61 61
Montage und Inbetriebnahme       6         Montagehinweise       6         Anschluss des Gerätes       6         Betriebsspannung       6         Anschlüsse an Sub-D Steckern       6         Inbetriebnahme       6	62 63 63 63 63
Praktische Sicherheitshinweise	64 64 64
Steckerbelegung	65 65 65 65 65
Serielle RS232-Verbindungskabel6	66
Technische Daten6	67
Abmessungen6	68
Bestelldaten	68
EG-Konformitätserklärung6	69



## Allgemeine Hinweise

Diese Betriebsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der darin beschriebenen Produkte. Sie wendet sich an technisch qualifiziertes Personal, welches speziell ausgebildet ist oder einschlägiges Wissen auf dem Gebiet der Schutz-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, im folgenden Automatisierungstechnik genannt, besitzt. Die Kenntnis und das technisch einwandfreie Umsetzen der in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise und Warnungen sind Voraussetzung für gefahrlose Installation und Inbetriebnahme sowie für Sicherheit bei Betrieb und Instandhaltung des beschriebenen Produkts. Nur qualifiziertes Personal im Sinne der umseitigen Erläuterung verfügt über das erforderliche Fachwissen, um die in dieser Unterlage in allgemeingültiger Weise gegebenen Sicherheitshinweise und Warnungen im konkreten Einzelfall richtig zu interpretieren und in die Tat umzusetzen. Diese Betriebsanleitung ist fester Bestandteil des Lieferumfangs. Sie enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Details zu allen Ausführungen des beschriebenen Produkts und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder sollten besondere Probleme auftreten, die in dieser Unterlage nicht ausführlich genug behandelt werden, dann fordern Sie bitte die benötigte Auskunft von Ihrer örtlichen Siemens-Niederlassung an, oder wenden Sie sich direkt an die auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung stehenden Adresse.

Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Produktdokumentation nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen von Siemens ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden auch durch die Ausführungen in dieser Unterlage weder erweitert noch beschränkt.

#### Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen.

Die Angaben in diesem Handbuch werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Technische Änderungen bleiben, auch ohne Ankündigung, vorbehalten.

Release 1.00.00

#### Copyright

Copyright © Siemens AG 2003. All rights reserved.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM–Eintragung.

#### Eingetragene Marken

SIPROTEC, SINAUT, SICAM und DIGSI sind eingetragene Marken der SIEMENS AG. Die übrigen Bezeichnungen in diesem Handbuch können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.



# ( (

#### Angaben zur Konformität

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie 89/336/EWG) und betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG).

Diese Konformität ist das Ergebnis einer Prüfung gemäß Artikel 10 der Richtlinie in Übereinstimmung mit den Fachgrundnormen EN 55022/1998 und EN 50082-2/1997 für die EMV-Richtlinie durchgeführt worden ist.

#### Hinweise und Warnungen

Die Hinweise und Warnungen in dieser Anleitung sind zu Ihrer Sicherheit und einer angemessenen Lebensdauer des Gerätes zu beachten.

Folgende Signalbegriffe und Standarddefinitionen werden dabei verwendet:

#### GEFAHR

bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### Warnung

bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### Vorsicht

bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Dies gilt insbesondere auch für Schäden am oder im Gerät selber und daraus resultierende Folgeschäden.

#### Hinweis

ist eine wichtige Information über das Produkt oder den jeweiligen Teil dieser Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.





#### Warnung!

Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung. Es können deshalb schwere Körperverletzung oder Sachschaden auftreten, wenn nicht fachgerecht gehandelt wird.

Nur entsprechend qualifiziertes Personal soll an diesem Gerät oder in dessen Nähe arbeiten. Dieses muss gründlich mit allen Warnungen und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß dieser Anleitung sowie mit den Sicherheitsvorschriften vertraut sein.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage, sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung unter Beachtung der Warnungen und Hinweise voraus.

Insbesondere sind die Allgemeinen Errichtungs- und Sicherheitsvorschriften für das Arbeiten an Starkstromanlagen (z.B. DIN, VDE, EN, IEC oder andere nationale und internationale Vorschriften) zu beachten.

Nichtbeachtung können Tod, Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben.

#### **Qualifiziertes Personal**

im Sinne dieser Kurzanleitung bzw. der Warnhinweise auf dem Produkt selbst sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Gerätes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen, wie z.B.

- Ausbildung und Unterweisung bzw. Berechtigung, Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
- Ausbildung oder Unterweisung gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung.
- Schulung in Erster Hilfe.



#### Aus- und Einpacken des Gerätes

Die Geräte werden im Werk so verpackt, dass sie die Anforderungen nach IEC 60255–21 erfüllen.

Das Aus- und Einpacken ist mit der üblichen Sorgfalt ohne Gewaltanwendung und nur unter Verwendung von geeignetem Werkzeug vorzunehmen. Die Geräte sind durch Sichtkontrolle auf einwandfreien mechanischen Zustand zu überprüfen.

Bitte beachten Sie unbedingt auch Hinweise, wenn solche dem Gerät beigelegt sind.

Die Transportverpackung kann bei Weiterversand in gleicher Weise wiederverwendet werden.

Die Lagerverpackung der Einzelgeräte ist nicht für Transport ausreichend. Bei Verwendung anderer Verpackung muss das Einhalten der Transportanforderungen entsprechend IEC 60255–21–1 Klasse 2 und IEC 60255–21–2 Klasse 1 sichergestellt werden.

Bevor das Gerät erstmalig oder nach Lagerung an Spannung gelegt wird, soll es mindestens 2 Stunden im Betriebsraum gelegen haben, um einen Temperaturausgleich zu schaffen und Feuchtigkeit und Betauung zu vermeiden.

#### Lagerung

SIPROTEC ® Geräte sollen in trockenen und sauberen Räumen gelagert werden. Für die Lagerung des Gerätes oder zugehöriger Ersatzbaugruppen gilt der Temperaturbereich von –10 °C bis +55 °C.

Die relative Feuchte darf weder zur Kondenswasser- noch zur Eisbildung führen.

Es wird empfohlen, bei der Lagerung einen eingeschränkten Temperaturbereich zwischen +10 °C und +35 °C einzuhalten, um einer vorzeitigen Alterung der in der Stromversorgung eingesetzten Elektrolytkondensatoren vorzubeugen.

Außerdem empfiehlt es sich bei langer Lagerungszeit, das Gerät etwa alle 2 Jahre für 1 bis 2 Tage an Hilfsspannung zu legen, um die in der Stromversorgung eingesetzten Elektrolytkondensatoren zu formieren. Ebenso sollte vor einem geplanten Einsatz des Gerätes verfahren werden.



# Anwendung

#### Anwendungsbereich allgemein

Mit dem Ethernet-Modem können Daten von Geräten mit seriellen RS232-Schnittstellen über ein TCP/IP Netzwerk hinweg gesendet und empfangen werden, d.h. es können zwei Geräte ohne eigenen Netzwerkanschluss über das Ethernet Daten austauschen.





#### Anwendungsbereich in Schaltanlagen

Über zwei Ethernet-Modems 7XV585x können ein Bedien - PC und Schutzgeräte über ein Ethernet-Netzwerk serielle Daten austauschen. Der Anschluss an das Ethernetmodem erfolgt jeweils über die asynchrone, serielle Schnittstelle der Endgeräte. Die seriellen Daten werden im Modem als Nutzdaten in das gesicherte TCP/IP - Protokoll gepackt und über die Ethernetverbindung zwischen den Modems übertragen.

Der Anforderung einer normkonformen, lückenlosen Übertragung von seriellen DIGSIoder IEC 60870-5-103/101 Telegrammen über das Netzwerk wird entsprochen, indem das Modem in den seriellen Telegrammverkehr hineinhört und die seriellen IEC-Telegramme blockweise verpackt über das Ethernet schickt. Die Daten werden vollduplex übertragen und serielle Steuerleitungen werden nicht unterstützt. Die Verbindung wird zwischen der IP - Adresse des wählenden Modems im Büro und der IP–Adresse des abhebenden Modems in der Anlage aufgebaut und mit AT-Befehlen über die RS232-Schnittstelle vor der Anwahl von DIGSI aus konfiguriert. Das Anlagenmodem kann mit Passwortschutz konfiguriert werden und lässt als zusätzliches Sicherheitsfeature nur den Zugriff von bestimmten IP–Adressen her zu, z.B. nur der des Büromodems.

Das Modem wird in DIGSI–Remote wie ein normales Telefonmodem angesprochen, nur dass statt Telefonnummern IP–Adressen eingestellt sind, die vom Netzwerkadministrator jedem Modem zugewiesen werden.





#### Merkmale

- DIGSI 4 unterstützt die Verwaltung und den Verbindungsaufbau über ein Ethernet-Netzwerk.
- Protokollerkennung f
  ür VDEW- / IEC60870-5-103/101 und DIGSI-Protokoll (ähnlich IEC60870-5-103)
- RS232-Schnittstelle für Datentransfer und Konfiguration des Modems.
- Serielle Baudrate und Datenformat (RS232) zu den Endgeräten hin einstellbar von 2400 Bd bis 115,2 kBd mit Datenformaten 8N1, 8N2, 8E1.
- Eine Ethernet-Schnittstelle (LAN) zum 10/100 MBit Netzwerk.
- Erhöhte Sicherheit durch Passwortschutz und IP Adressen Selektion möglich.
- Tischgerät im Kunststoffgehäuse mit Steckernetzteil 100-240 V AC
- LED-Anzeigen f
  ür die Betriebsspannung und die Anzeige des Datenverkehrs sind auf der Frontseite angebracht.
- Hutschienenmodul im Kunststoffgehäuse für 24 V DC Hilfsspannung.
- Für die Versorgung mit höheren Spannungen steht das Weitbereichsnetzteil 7XV5810-0BA00 zur Verfügung. Der extrem große Hilfsspannungsbereich (24 - 250V DC und 60 - 230V AC) erlaubt dann den Anschluss an alle gängigen Stationsbatterien oder Wechselspannungsnetze.



# Beschreibung der Schnittstellen und Anzeigeelemente

#### Schnittstellen Tischgerät (Büromodem)

Das Ethernet-Modem Tischgerät hat drei Anschlüsse:

- RS232 Schnittstelle SUB-D 9-pol. Buchsenstecker
- Ethernetanschluss (10BaseT) für ein 10/100 Mbit Netzwerk
- Stromversorgung 9V DC über Kleinspannungsstecker



Bild 2: Lage der Anschlüsse des Tischgerätes

#### RS232-Schnittstelle

An den RS 232 Anschluss wird das zu bedienende Endgerät angeschlossen. Für das Büromodem ist das z.B. ein PC oder andere zentrale Bedieneinheit.

Über diese Schnittstelle erfolgt der Datenaustausch zwischen Endgerät und dem Ethernet-Modem. Mit einem Terminalprogramm auf dem PC / Notebook, z.B. Hyper Terminal von Windows, kann das Ethernet-Modem mit AT-Befehlen auch initialisiert werden.

Das Anschlusskabel zu einer 9-poligen seriellen COM-Schnittstelle am PC oder Notebook ist im Lieferumfang enthalten.

#### LAN-Schnittstelle (10BaseT)

Die LAN-Schnittstelle 10BaseT wird über ein Ethernet-Patch-Kabel (ungekreuzt) direkt an den Ausgang eines Routers, Switch oder Hubs angeschlossen. Über diese Schnittstelle werden die in das TCP-IP Protokoll eingepackten Daten zum Ethernet gesendet bzw. von diesem empfangen. Mit dem Config-Tool und einem gekreuzten Ethernet-Patch-Kabel (Cross-over) kann das Ethernet-Modem auch konfiguriert werden.

Das Config-Tool und das Cross-over Patch-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

#### Hilfsspannung

Die Hilfsspannung (9V DC) wird von einem Weitbereichs-Steckernetzteil über einen Kleinspannungsstecker (Power DC) zugeführt und hat einen Verpolungsschutz.

Das Steckernetzteil ist im Lieferumfang enthalten. Die richtige Einstellung (9V) des Spannungswahlschalters ist vor der Inbetriebnahme zu kontrollieren.



#### Schnittstellen Hutschienengerät (Anlagenmodem)

Das Ethernet-Modem Hutschienengerät hat drei Anschlüsse:

- RS232 Schnittstelle SUB-D 9-pol. Buchsenstecker
- Ethernetanschluss (10BaseT) für ein 10/100 Mbit Netzwerk
- Stromversorgung 24V DC über 2-pol. Klemmenstecker



Bild 3: Lage der Anschlüsse am Hutschienengerät

#### RS232-Schnittstelle

An den RS 232 Anschluss wird das zu bedienende Endgerät angeschlossen. Für das Anlagenmodem ist das z.B. ein SIPROTEC 4 Gerät direkt oder ein Sternkoppler 7XV53/54 bzw. ein RS232-LWL Umsetzer 7XV5653 zur Bedienung mehrerer SIPROTEC Geräte.

Das Anschlusskabel zu diesen Geräten ist im Lieferumfang enthalten.

Über diese Schnittstelle erfolgt der Datenaustausch zwischen Schutzgerät und dem Ethernet-Modem. Mit einem Terminalprogramm auf dem PC / Notebook, z.B. "Hyper Terminal" von Windows, kann das Ethernet-Modem mit AT-Befehlen auch initialisiert werden. Das 1:1 Verlängerungskabel ist nur im Lieferumfang des Büromodem enthalten.

#### LAN-Schnittstelle (10BaseT)

Die LAN-Schnittstelle 10BaseT wird über ein Ethernet-Patch-Kabel (ungekreuzt) direkt an den Ausgang eines Routers, Switch oder Hubs angeschlossen. Über diese Schnittstelle werden die in das TCP-IP Protokoll eingepackten Daten zum Ethernet gesendet bzw. von diesem empfangen.

Mit dem Config-Tool auf einem PC mit LAN-Schnittstelle und einem gekreuzten Ethernet-Patch-Kabel (Cross-over) kann das Ethernet-Modem auch konfiguriert werden.

Das Config-Tool und das Cross-over Patch-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

#### Hilfsspannung

Die Hilfsspannung (24V DC) wird über zwei Klemmen (Power DC) zugeführt. Das Netzteil hat einen Verpolungsschutz.

#### Hinweis:

Für größere Hilfsspannungen, z.B. in Schaltanlagen mit Stationsbatterien, kann das Weitbereichs-Netzteil 7XV5810-0BA00 für Hutschienenmontage eingesetzt werden. Außer der erhöhten galvanischen Trennung von 5kV DC, stellt dieses Netzteil noch eine Stützung der Hilfsspannung von >50ms und ein Störmelderelais mit einem Öffner zur Verfügung.



#### Bedeutung der Anzeigeelemente

Die Leuchtdioden zeigen den Zustand des Gerätes an und haben folgende Bedeutung:



•	POWER	Das Gerät ist eingeschaltet
•	System	Langsames Blinken: keine Verbindung zum Endgerät (RS232) Schnelles Blinken: Verbindung zum Endgerät steht (RS232)
•	LINK LAN	Physikalische Verbindung zum Netzwerk steht
•	LAN Rx	Datenpakete vom Ethernet empfangen
•	LAN Tx	Datenpakete an das Ethernet senden
•	V24 Rx	Daten empfangen an RS232 Leitung vom Endgerät
•	V24 Tx	Daten senden auf RS232 Leitung zum Endgerät
•	ERROR	Fehler auf der RS232 Leitung

#### Lieferumfang Tischgerät:

- Ethernet-Modem Tischgerät
- Weitbereichs-Streckernetzteil
- Serielles 1:1 Verlängerungskabel vom PC zum Ethernet-Modem
- Gekreuztes Patch-Kabel (Cross over) vom PC zum Ethernet-Modem
- CD mit Handbuch, Konfigurations-Tool und Ethernet-Modemtreiber

#### Lieferumfang Hutschienengerät:

- Ethernet-Modem Hutschienengerät
- Serielles Verbindungskabel vom Ethernet-Modem zum SIPROTEC 4 Gerät, Sternkoppler 7XV5300 / 5450 oder RS232-LWL Umsetzer 7XV5652
- Gekreuztes Patch-Kabel (Cross over) vom PC zum Ethernet-Modem
- CD mit Handbuch, Konfigurations-Tool und Ethernet-Modemtreiber



#### Vorbereiten des Bedien-PC bzw. Service-Notebook

Vor der Inbetriebnahme des Ethernet-Modems müssen auf dem Bedien-PC bzw. Service-Notebook folgende Vorbereitungen getroffen werden:

#### Installation des Modemtreibers

Zum Betrieb des Ethernet-Modems in einer Windows-Applikation in der eine Wählverbindung aufgebaut werden soll, muss zuvor der Modemtreiber in der Windows-Systemsteuerung installiert werden.

Voraussetzung ist das Betriebssystem Windows NT 4 ab SP5, Windows 2000 oder Windows XP (Home / Professional).

Der Modemtreiber "ipetherModem.inf" für das Ethernet-Modem befindet sich auf der beiliegenden CD " Manuals 7XV5 " unter " Accessories / 7XV585x / Driver ".

#### • Installation der Konfigurationssoftware

Soll die Konfiguration des Modems komfortabel mit dem Konfigurationstool erfolgen, muss dies von der beiliegenden CD "Manuals 7XV5" unter "Accessories / 7XV585x / Configtool" auf dem Bedien-PC installiert werden.

Das Ethernet-Modem kann mit dem Konfigurationstool über die Ethernet-Schnittstelle auf zweierlei Art konfiguriert werden:

- 1. Das Modem wird mit einem gekreuzten Patch-Kabel (Cross-over-cable im Lieferumfang) direkt mit dem Bedien-PC verbunden. Nach dem Start des Konfigurationstool wird das eine angeschlossene Modem automatisch gefunden und kann konfiguriert werden.
- 2. Das Modem wird mit einem Patch-Kabel an einen Hub oder Switch in einem bestehenden Netzwerk angeschlossen, an dem auch der Bedien-PC angeschlossen ist. Nach dem Start des Konfigurationstool werden alle angeschlossenen Modems automatisch gefunden und können konfiguriert werden. Modems die sich in einem anderen Netzsegment (z.B. hinter einem Router) befinden, müssen zur Konfiguration durch manuelle Eingabe der IP-Adresse im Netz gesucht werden.

#### • Konfigurieren der LAN-Schnittstelle des Bedien-PC

Soll der Bedien-PC mit dem Ethernet-Modem kommunizieren, muss auch die LAN-Schnittstelle des Bedien PC entsprechend konfiguriert werden.

#### • Anwenden eines Terminal-Programmes

Das Terminal-Programm (z.B. "Hyper-Terminal" von Windows) wird benötigt, um alle sicherheitsrelevanten Einstellungen, wie den Passwortschutz und die gültigen IP-Adressen zur Rufannahme vorzunehmen. Diese sicherheitsrelevanten Einstellungen können nur mit einem Terminal-Programm über die lokale RS232-Schnittstelle aktiviert bzw. geändert werden, d.h. nicht über das Ethernet und auch nicht lokal über die Ethernet-Schnittstelle.

Das Programm "Hyper-Terminal" kann in Windows mit dem Button "Start" unter "Programme / Zubehör / Kommunikation" gestartet werden.



#### Installation des Modemtreibers

Zum Betrieb des Ethernet-Modems in einer Windows-Applikation muss der Modemtreiber in der Windows-Systemsteuerung installiert werden.

Der Modemtreiber **ipetherModem.inf** für das Ethernet-Modem befindet sich auf der beiliegenden CD "Manuals 7XV5" unter "Accessories / 7XV585x / Driver".

Voraussetzung ist das Betriebssystem Windows NT 4 ab SP5, Windows 2000 oder Windows XP (Home / Professional).

ACHTUNG! Die folgenden Modemeinstellungen sind speziell für Anwendungen mit dem Schutzbedienprogramm DIGSI 4 gewählt. Beachten Sie bitte auch die Einstellhinweise in den Applikationen zur Fernbedienung von Schutzgeräten. Diese finden Sie auf der beiliegenden CD oder aktuell im Internet unter:



www.SIPROTEC.de unter Anwendungen / Fernbedienung

In der Systemsteuerung

"Telefon- und Modemoptionen"

durch Doppelklick auf das Icon auswählen.

ihlregeln Modems Erweitert	
Modem	Zugewiesen zu
Standard 9600 bps Modem	COM1

Mit **Hinzufügen..** wird ein neuer Modemtreiber in Windows installiert.

Ist noch kein Modemtreiber installiert, bietet Windows automatisch ein Installationsfenster an.

Weiter mit **OK**.







Das richtige

#### Laufwerk auswählen

und den Datenträger nach dem Modemtreiber

Durchsuchen...









**Das Modem-Modell** 

Siemens – ipEtherModem markieren.

Dass dieser Treiber nicht digital signiert ist, kann ignoriert werden.

Weiter >



Den seriellen Anschluss,

z.B. COM1

auswählen, an den später das Ethernet-Modem angeschlossen wird.

Weiter >



Diese Warnung von Windows XP kann ignoriert werden. Der Treiber wurde mit Windows XP getestet.

Weiter mit Installation fortsetzen







 Telefon- und Modernoptionen
 ? X

 Wählregein
 Moderns
 Erweitert

 Folgende Moderns sind installiert:
 Modern
 Zugewiesen zu

 Siemens - ipEther. Modern
 COM1

 Standard
 9600 bps Modern
 COM1

 Standard
 9600 bps Modern
 COM1

 Standard
 28900 bps Modern
 COM1

 Standard
 28900 bps Modern
 COM1

 Enternen
 Eigenschaften

 Umark
 Abbrechen
 Opernehmen

Übersicht der installierten Modemtreiber in Windows.

Mit **Eigenschaften** können die Einstellungen des markierten Modems kontrolliert und geändert werden.

Hier kann die <u>maximale</u> Baudrate zum Endgerät eingestellt werden.

Diese Baudrate wird für alle Anwendungen auf 57600 Bd eingestellt und darf nicht mehr geändert werden.



Eigenschaften von Siemens - ipEther.Modem	?×
Allgemein Modem Diagnose Erweitert Treiber	
Weitere Einstellungen	
Weitere Initialisierungsbefehle:	K
	e
	V
	e
<u>S</u> tandardeinstellungen ände	m 2
ОК АЬЬ	rechen
Siemens - ipEther.Modem-Standardeinstellungen	? 🔀
Allgemein Erweitert	H
Anrufeinstellungen	e
	E
Irennen nach Leerlauf von Minuten	
Wählvorgang abbrechen nach Sekunden	i
- Datenverbindungseinstellungen	
Obertragungsrate: 57600	- I
Datenprotokoll:	~
Komprimierung:	~
Elusssteuerung:	~
ОК АЬЬ	rechen
Siemens - 1pEther.Modem-Standardeinstellungen	
Allgemein Erweitert	
	_ I г
	f
Hardwareeinstellungen	
Datenbits:	✓
<u>P</u> arităt: Keine	✓
Stoppbits: 1	✓
Modulation	
	S
	1

Im Feld **"Erweitert**" brauchen keine "Weiteren Initialisierungsbefehle" eingegeben werden.

Diese zusätzlichen Befehle werden später in DIGSI 4 eingegeben.

,Standardeinstellungen ändern" öffnen.

Hier wird die Übertragungsrate eingegeben mit der das Büromodem initialisiert wird und anschließend die IP-Adresse wählt.

#### Die Einstellung "57600" kann für alle Anwendungen verwendet werden.

Nicht ändern!

Die Einstellung "8 keine 1" kann für alle Anwendungen verwendet werden.

Nicht ändern!

Alle Fenster mit "OK" schließen und den PC neu starten.



#### Installation des Konfigurationstools

Soll die Konfiguration des Modems komfortabel mit dem Konfigurationstool erfolgen, muss dies von der beiliegenden

#### CD "Manuals 7XV5" unter "Accessories / 7XV585x / Configtool / Setup.exe"

auf dem Bedien-PC installiert werden.





iv ipEther	
Select Installation Folder	Mit " <b>Browse…</b> " kann der voreingestellte Installations- pfad geändert werden.
The installer will install ipEther to the following folder. To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse". <u>F</u> older:	Unter <b>"Disk Cost…"</b> wird der freie Speicherplatz verfügbarer Laufwerke
C:\Programme\ipEther\ Browse Disk Cost Install ipEther for yourself, or for anyone who uses this computer:	Die Anwendung kann für einen oder alle PC-Nutzer freigegeben werden.
● Everyone ○ Just me Cancel < Back Next >	Weiter mit " <b>Next &gt;</b> "
tig ipEther □ 🛛	
Installing ipEther	Nach Bestätigung weiterer belangloser Hinweise mit
ipEther is being installed. Please wait	wird das Konfigurationstool auf dem Bedien-PC installiert.
ipEther Setup         Setup succeeded.         OK	Die Installation ist erfolgreich abgeschlossen.

Das Konfigurationsprogramm kann nun mit der Windows **"Start"** Taste unter **"Programme / Siemens / ipEther.Configuration / ipEther Config Tool"** gestartet werden.



#### Konfiguration der LAN-Schnittstelle des Bedien-PC

Das Ethernet-Modem kann mit dem Konfigurationstool über seine Ethernet-Schnittstelle auf zweierlei Art mit einem PC konfiguriert werden:

#### LAN-Verbindung PC <-> Modem direkt mit "gekreuztem Patch-Kabel"

Das Modem wird mit einem gekreuzten Patch-Kabel (Cross-over-cable im Lieferumfang) direkt mit dem Bedien-PC verbunden. Dazu muss der LAN-Schnittstelle des Rechners eine feste IP-Adresse zugewiesen sein.

*Hinweis:* Wird der Rechner in einem Firmennetz betrieben, wird diesem meist eine variable IP-Adresse vom Server zugewiesen (siehe nächstes Kapitel). Soll das Ethernet-Modem mit diesem Rechner direkt über das Cross-over-cable konfiguriert werden, muss dem Rechner für diese Zeit eine feste IP-Adresse zugewiesen werden.

🕏 Netzwerkverbindungen				
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht	<u>Favoriten Extras Erweitert ?</u>			
🜀 Zurück 👻 🅥 🔸 🍺	🔎 Suchen 🜔 Ordner	≥ 🗙 🍤 📖-		
Adre <u>s</u> se 🦠 Netzwerkverbindung	gen		💌 🄁 Wechse	ln zu
Name	Тур	Status	Gerätename	
LAN oder Hochgeschwindig	keitsinternet			
🕹 1394-Verbindung	LAN oder Hochgeschwin	Deaktiviert	1394-Netzwerkadapter	
🕹 LAN-Verbindung	LAN oder Hochgeschwin	Aktiviert	Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100)	
🚜LAN-Verbindung 4	LAN oder Hochgeschwin	Netzwerkkabel wurde en	Bluetooth LAN Access Server Driver	~
<				>
0 Objekt(e)				

Unter "Netzwerkverbindungen" die entsprechende "LAN-Verbindung" auswählen.

nterstutzung
Verbindung hergestellt
01:29:09
10,0 MBit/s
endet — 🧞 — Empfangen
353 267
2eaktivieren

Im Fenster "Status von LAN-Verbindung" mit dem Button

#### "Eigenschaften"

zu den Einstellungen der LAN-Verbindung wechseln.



/erbindu 🕎 Int	ng herstellen unter Verwendung von: el 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100)
it.	Konfigurieren
Diese <u>V</u> e	rbindung verwendet folgende Elemente:
	Internetprotokoll (TCP/IP)
Insta	lieren Deinstallieren Eigenschaften
l <u>n</u> sta Beschr	eibung
Insta Beschr TCP/I Daten Netzw	eibung P, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den austausch über verschiedene, miteinander verbundene erke ermöglicht.

Die Einstellung der IP-Adresse wird unter

"Internetprotokoll (TCP/IP)"

durch Auswahl des Buttons

"Eigenschaften"

eingestellt.

Mit dem Haken in

"Symbol bei Verbindung ... "

zeigt ein Icon den Status der Verbindung im Infobereich an.

den Netzwerkadministrator, um die beziehen.	geeigneten IP-Einstellungen zu		
O I <u>P</u> -Adresse automatisch bezie	hen .		
S Folgende IP- <u>A</u> dresse verwen	den:		
IP-Adresse:	192.168.10.100		
S <u>u</u> bnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0		
Standardgateway:			
DNS-Serveradresse automati	sch heziehen		
Folgende DNS-Serveradresse	en <u>v</u> erwenden:		
Bevorzugter DNS-Server:			
Alternativer DNS-Server:			

Für die Vergabe einer festen IP-Adresse die Markierung auf

"Folgende IP-Adresse verwenden:"

setzen.

Unter "**IP-Adresse:**" eine freie IP-Adresse für private Netzwerke, z.B.

192.168.10.100

und unter **"Subnetzmaske:**" die zugehörige Subnetzmaske

255.255.255.0

eintragen.

Mit "OK" abschließen.



Status von LAN-Verbin	dung ? 🛛	3
Allgemein Netzwerkunterstütz	ung	Im Fenster "Status von LAN- Verbindung" können unter
Adresstyp:	Manuell konfiguriert	"Netzwerkunterstützung"
IP-Adresse:	192.168.10.100	die Einstellungen der LAN-
Subnetzmaske:	255.255.255.0	Schnittstelle kontrolliert
Standardgateway:		werden.
	Details	
Regarieren		Fenster mit Button
		"Schließen"
		wieder schließen.
	<u>S</u> chlieβen	

Nach dem Start des Konfigurationstools wird jetzt das eine angeschlossene Modem automatisch gefunden und kann konfiguriert werden (siehe Kapitel "Konfigurationstool").



#### LAN-Verbindung PC <-> Modem in einem bestehenden Netzwerk

Das Modem wird mit einem Patch-Kabel (nicht gekreuzt) an einen Hub oder Switch in einem bestehenden Netzwerk angeschlossen, in dem auch der Bedien-PC betrieben wird. In der Regel bezieht der PC dann eine freie IP-Adresse vom Server.

Die LAN-Verbindung des Bedien-PC zum Netzwerk kann wie im vorherigen Kapitel beschrieben kontrolliert werden.

Verbindung		
Status:	Verbindung herg	gestellt
Dauer:	05	:01:51
Obertragungsrate	x 100,01	MBit/s
Signalstärke:		
Aktivität	Gesendet — 🖳 — Empf	angen
Pakete:	75.444   9	15.707
Eigenschaften	Deaktivieren	

Im Fenster "Status von LAN-Verbindung" wird unter

#### "Allgemein"

der Status der Netzverbindung ausgegeben.

Hier steht eine Verbindung seit 5 Std. mit 100 MBit/s zum Netzwerk.

- Internetorotokoll (TCP/IP)	
Adresstyp:	Von DHCP zugewiesen
IP-Adresse:	157.163.57.64
Subnetzmaske:	255.255.252.0
Standardgateway:	157.163.56.1
	Details
Regarieren	

#### Unter

#### "Netzwerkunterstützung"

werden die dem Anschluss zugewiesenen Einstellungen ausgegeben.

Hier wurden die Netz-Adressen automatisch (von DHCP) zugewiesen.

Nach dem Start des Konfigurationstools werden jetzt alle im gleichen Netzsegment angeschlossenen Modems automatisch gefunden und können anschließend konfiguriert werden (siehe Kapitel "Konfigurationstool").



#### Anwenden von "Hyper-Terminal"

Dieses Terminal-Programm wird mit den meisten Windows-Versionen, z.B. Windows 98, Windows ME, Windows 2000 und Windows XP, standardmäßig mitgeliefert.

Hyper-Terminal unter

#### "Start / Programme / Zubehör / Kommunikation / Hyper-Terminal"

starten

P600 BN1 - HyperTerminal         State:       Beschereit         Andres       Andres         Other       State:         State:       State:	<ul> <li>Der neuen Verbindung einen Namen geben, z.B. 9600 8N1.</li> <li>Die Verbindung kann beim Verlassen gespeichert werden.</li> <li>Der Verbindung eine PC- Schnittstelle zuordnen, z.B. COM1.</li> </ul>
Figenschaften von COM1   Anschlusseinstellungen   Bits pro Sekunde: 9600   Datenbits: 8   Parität: Keine   Stoppbits: 1   Flusssteuerung: Kein   Wiederherstellen   OK	Für ein neues Ethernet- Modem die Einstellungen 9600 Bit/s, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit und keine Flusssteuerung auswählen. Weiter mit OK

*Hinweis:* Das Ethernet-Modem kann über die serielle Schnittstelle nur in der aktuell eingestellten Baudrate und Datenformat eingestellt werden. Wurden diese Einstellungen geändert müssen die Anschlusseinstellungen von Hyper-Terminal angepasst werden.



🗞 9600 BN1 - HyperTerminal	
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung 2	
at&v \$00 \$10 \$243 \$313 \$410	
\$58         \$300         \$313         \$320none         \$338         \$341         \$35100         \$3610         \$375         \$380         \$391         \$440         \$810         \$810         \$810         \$810         \$810         \$810         \$810         \$810         \$810         \$810         \$810         \$810         \$820         \$810         \$820         \$830         \$10010.10.5.1         \$101         \$102         \$103         \$10400:09:8E:00:01:60         0K	
Verbunden 00:03:14 Auto-Erkenn. 9600 8-N-1 RF GROSS NUM Aufzeichnen Druckerecho	

Ist das Ethernet-Modem an den PC angeschlossen, können mit dem Befehl **AT&V** die aktuellen Einstellungen **ausgelesen** werden.

Durch die Eingabe von "Hayes-Befehlen" können diese Einstellungen geändert werden.

Weitere Hinweise stehen im Kapitel "Steuerbefehle".

#### Programmaufruf vom Desktop

In der Praxis hat es sich bewährt, für häufig verwendete Programme auf dem Desktop oder in der Schnellstartleiste eine "Verknüpfung" anzulegen.

Zum Einstellen von Geräten mit verschiedenen Baudraten oder Datenformaten über die serielle Schnittstelle (z.B. Ethernet-Modems), können mehrere verschiedene Hyper-Terminal-Verbindungen gespeichert und die Verknüpfungen auf dem Desktop bereitgestellt werden.





#### Inbetriebnahme

#### Einschalten des Ethernet-Modems

Das Ethernet-Modem an die Hilfsspannung anschließen.

Die "Power" Leuchte und das Blinken der "System" LED zeigen an, dass das Ethernet-Modem betriebsbereit ist.

#### **Ethernet-Verbindung herstellen**

Das Ethernet-Modem mit einem Patch-Kabel über den RJ45 Anschluss mit dem Netzwerk, d.h. einem Router, Switch oder Hub verbinden.

#### ODER

Das Ethernet-Modem mit einem gekreuzten Patch-Kabel (Cross-over-cable) über den RJ45 Anschluss mit dem Bedien-PC direkt verbinden.

Die Leuchtdiode "Link LAN" zeigt die korrekteVerbindung mit dem LAN an.

Ist das nicht der Fall, ist die Netzwerkverbindung bzw. die Netzwerkleitung zu prüfen.

#### Ethernet-Modem mit dem Konfigurationstool konfigurieren

Die "Grundeinstellungen" wie Modem-Name, IP-Adresse und Baudrate des Ethernet-Modems, werden praktischerweise mit dem Konfigurationstool vorgenommen.

Dazu wird das Konfigurationstool gestartet, das dann alle im gleichen Netzsegment befindlichen Ethernet-Modems findet und übersichtlich in einer Tabelle auflistet.

Alle Einstellungen können auch über die serielle Schnittstelle mit AT-Befehlen erfolgen. Der Passwortschutz und die geschützte Rufannahme können nur über diese Schnittstelle vorgenommen werden.



# Das Konfigurationstool

#### Übersichtsfenster

Das Konfigurationsprogramm findet alle Geräte im eigenen Netzwerksegment, auch solche ohne gültige IP-Adresse.

	🔚 ipEther Config 1.0.1459.28535											
Γ.	ipEther Devices found in the local Network (press right mouse button)											
	ID	Name	Info	IP Address	MAC	Device Type	Version	In Use	Password required	Logged in	Ping OK	in local Net
	2200008e0900	Ethernetmodem		192.168.0.5	00.09.8e.00.00.22	Siemens_Modem	10.11	False	True	True	True	True
	1100008e0900	ComPort	None	192.168.0.6	00.09.8e.00.00.11	Siemens_Serial_Hub	10.3	False	False	True	True	True
I												
I												
I												
I												
I												
I												
I												
I												
I												
I												
I												
I												
ſ												

Ein Mausklick auf die Spaltenüberschrift in der Übersichtsleiste, z.B. "IP Adress" sortiert die gefundenen Geräte nach den Einträgen dieser Spalte aufsteigend oder abfallend.

#### Einträge im Übersichtsfenster:

ID	Interne Device-id (ist für Anwender nicht relevant)
Name	Modemname zur besseren Identifizierung über einen selbsterklärenden Klartext.
Info	Aktuell konfigurierter COM-Port (nicht bei Ethernet-Modem verfügbar)
IP Adress	Aktuelle IP-Adresse
MAC	Weltweit eindeutige MAC-Adresse
Device Type	Gerätetyp
Version	Aktuelle Firmwareversion
In Use	Ist dieser Eintrag "True" ist das Gerät gerade im Verbindungsmodus und es können keine Änderungen an der Parametrierung vorgenommen werden.
Passwort required	Ist dieser Eintrag "True" ist das Gerät Passwortgeschützt und das Passwort muss vor der Konfiguration (Rechter Mausklick "Login") eingegeben werden. <i>Wird das Passwort vergessen,</i>
	muss das Gerät eingeschickt werden.
Logged in	Ist dieser Eintrag "False" muss vor der Konfiguration das Passwort (Rechtsklick "Login") eingegeben werden.



Ping OK	Ist dieser Eintrag "False" wird das Gerät nicht mehr gefunden. Es ist nicht angeschlossen, abgeschaltet oder befindet sich hinter einem Router der den UDP-Port 3497 sperrt.
in local Net	Ist dieser Eintrag "False" ist das Gerät nicht in dem lokalen Netzwerksegment.
	Ist das Gerät hinter einem Router installiert, kann die IP- Adresse nicht geändert werden. Dadurch wird verhindert, dass das Gerät versehentlich unerreichbar wird.

#### Allgemeine Einstellungen

Jedem Gerät muss zuerst eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen werden.

Bei der Auslieferung des Ethernet-Modems ist noch keine gültige IP-Adresse eingestellt (Default: 10.10.5.1).

Um die IP- Adressen im Ethernet-Modem einzustellen, muss das Gerät im eigenen Netzwerksegment angeschlossen sein. Andernfalls sollten Sie das Gerät mittels eines "Cross-Over" Patch-Kabels an den Bedien-PC anschließen.

Soll das Ethernet-Modem in einem DHCP Netzwerk eingebunden werden, d.h. die verfügbaren IP-Adressen werden automatisch vergeben, muss der Netzwerkadministrator auf dem DHCP- Server eine feste IP-Adresse für das Ethernet-Modem reservieren.

Durch einen *Mausklick mit der rechten Maustaste auf den Geräteeintrag* im Übersichtsfenster wird ein Dialog gezeigt, in dem weitere Aktionen ausgeführt werden können.

#### **IP-Adresse**

Set IP Address	
10.10.5.1	
or	Canaal

Feste IP-Adresse für den Betrieb des Ethernet-Modems in einem Netzwerk eingeben.



#### Name

Passwort

Device name	
Ethernetmodem	
OK	Cancel

Name des Modems, z.B. "Berlin Mitte" zur besseren Übersicht in der Tabelle eingeben.

🛃 Change Password	_ <b>_</b> ×
Old Password	
New Password	
Retype New Password	
ОК	Cancel

Zum Passwort vergeben bzw. ändern erst das alte Passwort eingeben, dann das neue Passwort zweimal eingeben.

#### **Firmware-Update**

lfnen						<u>?×</u>
<u>S</u> uchen in:	🔂 Siemens-30.12	.2003	•	🗢 🗈	<b>*</b> 🗐 🕈	
Verlauf Desktop Arbeitsplatz	SIEHUB10.HEX					
	, Datei <u>n</u> ame:				•	Ö <u>f</u> fnen
	Datei <u>t</u> yp:	Firmware File(*.hex)			•	Abbrechen

Neue Firmware-Version suchen, markieren und mit "Öffnen" oder Doppelklick einspielen.

#### Delete

Aktuell markierten Eintrag wird gelöscht.



#### Login



Ist das Gerät Passwortgeschützt (Passwort required = "True") muss vor der Konfiguration das Passwort eingegeben werden.

IP Address				
ΠΚ		Car	ncel	ı.
				1

Wird das Ethernet-Modem hinter einem Router angeschlossen, wird es nicht automatisch gefunden, sondern es muss manuell hinzugefügt werden ("Add Device manually"). Dazu wird seine IP-Adresse in das Feld einzugeben. Ist das Gerät unter dieser Adresse erreichbar, wird es in die Liste aufgenommen.

*Hinweis:* Ist das Gerät hinter einem Router installiert, kann die IP-Adresse nicht geändert werden. Dadurch wird verhindert, dass das Gerät versehentlich unerreichbar wird.

Show internal Trace	Event Logging
	10. 10.5.1: Fing: Connection ok 10.10.5.1: Found 10.10.5.1: Found 10.10.5.1: Found 10.10.5.1: Found 10.10.5.1: Login: 0K 10.10.5.1: Login: 0K 10.10.5.1: Login: 0K 10.10.5.2: Changed 10.10.5.2: Changed
	10.10.3.2: System Exception: Ping: Connection lost> System NulliHererenceException: Object reference     10.10.5.2: Changed     Close

Aktuelles Logfile einsehen

#### Properties

Typspezifische Konfigurationsoberfläche

Weitere Informationen hierzu in den jeweiligen Kapiteln.

C53000-B1174-C172-2

SIEMENS siemens-russia.com



Durch einen **Doppelklick mit der linken Maustaste auf den Geräteeintrag** im Übersichtsfenster wird ein Dialog gezeigt, in dem weitere Einstellungen vorgenommen werden können. Es öffnet sich ein Detaildialog der aus sechs Einstellblättern besteht.

#### **TCP/IP Einstellungen**

E Siemens Ethernet Moo	dem Properties 10.0.1459.28534	×	Unter "Info" werden
TCP/IP Modem RS232	TC57   INet Info   About		MAC-Adresse, IP-Adresse und der Gerätename
MAC IP	00.09.8e.00.00.22		ausgegeben.
Name	Ethernetmodem		Weitere Netzwerkein-stellungen wie
Default Gateway Subnet Mask	0.0.0.0		Gateway, und Subnet Mask
Connect to	0.0.0.0		werden vom Netzwerk bestimmt und können hier eingetragen werden.
			Mit einem Hacken bei
			Automatically Connect to (Standleitung)
ОК	Apply Cancel		kann eine "Standleitung" (Leased Line) zu einem anderen Ethernet-Modem mit der eingetragenen IP-Adresse hergestellt werden.

Nach einem Verbindungsabbruch wird automatisch versucht die Verbindung wiederherzustellen.



#### Modem-Einstellungen

Unter "Modem" wird das Verhalten des Modems eingestellt. Durch das Setzen eines Hakens wird die entsprechende Funktion aktiviert.

Elemens Ethernet Modem Properties 10.0.1459.28534	×
TCP/IP Modem RS232 TC57 INet Info About	Ar ak Ru Ru
Answer incoming calls (S0=1)	
🔽 local Echo on (E1)	Lc
🔲 Quite Mode (Q1)	da
Ignore DTR (&D0)	
🔲 RS485 (Half Duplex) &H1	Q
Enable Password protection (S81)	Ri
	l lg D
	R: Ha mi
	Er se
OK Apply Cancel	bz

**Answer incomming calls** aktiviert die automatische Rufannahme nach dem ersten Rufton.

Local Echo on (E1) schaltet das Echo vom Modem ein.

**Quite Mode (Q1)** schaltet die Rückmeldungen aus.

**Ignore DTR (&D0)** ignoriert den DTR-Statuswechsel.

**RS485 (Half Duplex) &H1** Halbduplexsteuerung für RS485 mit Bussystem.

#### **Enable Password protection**

seriellen Passwortschutz für Verbindungspasswörter einbzw. ausgeschalten (ist beim Ethernet-Modem gesperrt).



#### RS232-Schnittstelleneinstellungen

Mit diesen Einstellungen wird die serielle RS232-Schnittstelle des Ethernet-Modems der des Endgerätes angepasst. Das Endgerät kann ein Bedien-PC, aber auch ein Peripheriegeräte mit serieller Schnittstelle sein.

Siemens Ethernet Mod	em Properties 10.	0.1459.28534	×	Die Einstellungen
Baudrate Databits Parity Stop TotalReadTimeout	9600 8 None 1 100 ÷ ms	▼ ▼ ▼ What is this ?		Baudrate Databits Parity und Stop Bits werden dem Kommunikationsverhalten des seriellen Endgerätes angepasst.
LharDistance	10 • ms			Unter <b>Total Timeout</b> kann in den meisten Fällen der Standardwert von 100 ms übernommen werden. Zur Ermittlung der idealen Laufzeit kann das Tool "ping" verwendet werden (siehe unten) oder der Dialog "INet Info".
ОК	Apply	Cancel		Character Distance mit Standardwert 5 ms sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.

Mit dem Befehl Ping Im DOS-Fenster kann das Timing kontrolliert werden.



Laufzeit + 10ms = idealer "Total Timeout" hier <10ms + 10ms = 20ms



#### TC57-Einstellungen

Wird über die RS232-Schnisttetlle ein Paket im TC57 Format empfangen, dann wird es sofort über das Ethernet geschickt ohne auf ein "time out" zu warten. Dieses Verfahren erhöht die Performance der Verbindung deutlich.

🔚 Siemens Ethernet Modem Properties 10.0.1459.28534	×	Die Norm IEC 60870-5-1
TCP/IP   Modem   RS232 TC57   INet Info   About		und IEC 60870–5–2 definiert vier Standard- Frame - Formate für die Verbindungsschicht. Dies sind:
C Format FT 1.1		TC57 Format FT 1.1
Format FT 1.2		TC57 Format FT 1.2
C Format FT 2		TC57 Format FT 2
C Format FT 3		TC57 Format FT 3
Header length 0 📻 byte		Die Frame-Formate FT 1.2, FT 2 und FT 3 haben einen Frame mit fester Länge.
		Der Frame mit der variablen Länge für FT 2 und FT 3 hat einen Header mit fester Länge. Dieser enthält "Start Charakter", "Länge", "Benutzerdaten" und "Kontrollsumme".
OK Apply Cancel		

Der Anwender muss das gewünschte Format auswählen und die Werte für "Fixed frame length" und "User data length" eingeben.

Der Wert im Edit Feld "Fixed frame length" liegt zwischen 2 und 255 Byte.

Der Wert im Edit Feld "User data length" liegt zwischen 2 und 14 Byte. Dieser Wert bezieht sich nur auf "Benutzerdaten" vom Header.

Hinweis: Für die Protokolle IEC60870-5-103, VDEW und DIGSI wird das Format FT 1.2 mit einer



#### **INet Info**

In diesem Fenster werden aktuelle Netzinformationen zur Verfügung gestellt.





#### About

Dieses Fenster gibt Auskunft über die Programm-Version und das Erstellungsdatum diese Konfigurationstools.



Hat der PC einen Zugang zum Internet, gelangt man mit einem Doppelklick auf das Bild direkt zu unserer

#### Download Area.

Dort sind alle aktuellen Dokumente, Treiber und Updates zu unseren Produkten verfügbar.

Die Download Area finden Sie auch mit einem Internet-Browser unter www.SIPROTEC.de



#### Steuerbefehle

Bis dato war der AT-Kommandosatz (AT = Befehlspräfix Attention) nicht genormt. Die Anwendung war dem jeweiligen Hersteller überlassen. Mit dem V.250-Befehlssatz liegt ein Standard vor. Microsoft empfiehlt diesen Befehlssatz für die PC-98-Spezifikationen und fordert diesen zwingend für die PC-99-Spezifikation.

Mit Ihrem ipEther232.Modem haben Sie ein aktuelles "Ethernetmodem" erworben, das mit dem AT-Kommandosatz ausgerüstet ist. Zur Eingabe der AT-Befehle wird ein Terminalprogramm benötigt, z.B.: "Hyper Terminal". Dieses Programm ist Bestandteil von MS Windows und kann unter "Start - Programme - Zubehör" gestartet werden.

#### AT-Befehlseingabe und -ausführung

Nach dem Einschalten befindet sich das Ethernetmodem in der Kommandophase. Nur in dieser Phase können Befehle angenommen, interpretiert und ausgeführt werden.

Die Eingabe der Befehle <u>muss</u> immer mit aktuell eingestellter Baudrate und Datenformat erfolgen (Werkseinstellung 9600 Baud 8N1), ansonsten werden die Befehle ignoriert. Wurde die Werkseinstellung geändert, muss die weitere Bedienung bzw. Initialisierung mit den neuen Parametern vorgenommen werden.

Alle Befehle, die dem Ethernetmodem übergeben werden, müssen mit den ASCII-Buchstaben AT oder at beginnen (nicht zulässig: At oder aT) und werden mit "Enter" abgeschlossen. Sollen dem Ethernetmodem mehrere Kommandos übergeben werden, können diese einzeln mit je einem AT-Befehlspräfix und je einem abschließenden "Enter" eingegeben werden. Es ist jedoch ebenso möglich, diese Befehle nach einem einleitenden AT nacheinander in einer einzigen Kommandozeile einzugeben und mit einem "Enter" abzuschließen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit können die einzelnen Kommandos durch Leerzeichen getrennt werden. Ist das Ende des Kommandozeilenpuffers erreicht, so ist keine weitere Zeicheneingabe mehr möglich. Die Kommandozeile kann nur noch mit "Backspace" editiert oder mit "Enter" ausgeführt werden.

Im Passwortkonfigurationsmodus müssen alle Befehle, z.B. die Passwörter oder gültigen IP-Adressen einzeln eingegeben werden.

Nach der Eingabe der Befehle sind die Einstellungen nur im flüchtigen RAM-Speicher hinterlegt. Sollen diese Einstellungen auch nach einer Hilfsspannungsunterbrechung noch zur Verfügung stehen, müssen diese mit dem Befehl "AT&W" im Flash-EPROM gesichert werden.

#### Übertragungsphase

Nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau zu einer Gegenstelle, wechselt das Modem von der Kommandophase in die Übertragungsphase.

Übertragungsphase bedeutet, dass eine Verbindung zu einer entfernten Datenstation (also zu einem anderen Modem) besteht: Das Modem ist online. Dies ist sowohl nach erfolgreichem Verbindungsaufbau (abgehende Wahl) als auch nach Annahme eines Anrufes (ankommender Ruf) der Fall. In dieser Phase kann zwischen zwei miteinander verbundenen Datenstationen ein Datenaustausch (Datenübertragung) stattfinden.



Ein erneuter Wechsel in die Kommandophase und zurück, auch bei bestehender Verbindung, ist mit dem Escape-Kommando und dem Befehl ATO möglich. Das Escape-Kommando besteht aus einer Folge von drei Escape-Zeichen (Standardeinstellung: +++) und einer gültigen Kommandozeile. Das Escape-Zeichen hat nichts mit dem Zeichen Esc des ASCII-Zeichensatzes gemeinsam. Es kann über das Register S2 umdefiniert werden.

Nach der Eingabe der drei Escape-Zeichen befindet sich das Modem bereits in der Kommandophase. Die Datenübertragung wird allerdings erst unterbrochen, wenn eine gültige Kommandozeile erkannt wurde.

Status:	Online Mode
Befehl:	+++ [anschließend 2 Sekunden Pause]
Status:	Command Mode
Befehl:	АТО
Status:	Online Mode

#### Kurzübersicht der AT-Befehle und Register

In dieser thematisch gegliederten Kurzübersicht finden Sie häufig benötigte AT-Befehle und Register, mit denen Sie die Konfiguration Ihres Ethernetmodems ändern können.

Konfiguration	Kommandos	Register
Werkseinstellungen des Modems laden	AT&F	
Verbindungsaufbau (Anwahl)	ATD	S37, S102
Rufannahme, Wählen, Auflegen	ATA, ATD, ATH,	S0
Wechsel Kommando- / Übertragungsphase	+++, ATO	S2
Modeminformationen auslesen	ATI, ATS, AT%V, AT&V	
Speichern der Initialisierungen	AT&W	
Steuerung der Wirkung von DTR	AT&D	S37
Steuerung der Modemantworten	ATE, ATQ, ATV, AT&D	S37
Passwortkonfigurationsmodus und Passwortschutz	ATP, ATZ	S81, S82, S83
Rufannahme gültiger IP-Adressen	ATR	S110 – S119



## Beschreibung der AT-Befehle

#### Hayes-Befehle

Der Hayes-Befehlsatz (AT-Befehle) hat sich als Standard bei den Modemherstellern eingebürgert. Für die verschiedenen Fabrikate werden von den Herstellern auch spezielle Modembefehle verwendet. Teilweise sind diese Befehle mit Modems anderer Hersteller nicht kompatibel.

#### ATA Rufannahme

Mit diesem Kommando hebt das Modem ab, um eine Verbindung mit dem anrufenden Modem herzustellen. Wird nach einer einstellbaren Zeit kein Signal erkannt, legt das Modem wieder auf.

#### ATD Wählfunktion.

- → ATDipadresse
  - ATDP und ATDT werden unterdrückt und als ATD ausgeführt P = Pulswahl, T= Frequenzwahl
- → ATD192.109.223.4 → ATD192,109,223,4
- → ATDP192.109.223.4 → ATDP192,109,223,4
- → ATDT192.109.223.4 → ATDT192,109,223,4

#### ATE Echo ein- oder ausschalten:

- → ATE0 Echo aus
- → ATE1 Echo ein

#### ATH Modem auflegen oder abheben.

- → ATH0 Modem legt auf, die Verbindung wird getrennt. (Nur im Kommando-Modus möglich)
- $\rightarrow$  ATH1 Modem hebt ab (Gleiche Funktion wie ATO).

#### ATI Produktinformationen ausgeben.

 → ATI0 2 Hardwarekennung
 → ATI1 www.ipcas.de Website Hersteller Service unter www.SIPROTEC.de
 → ATI2 ipEther.Modem Produktname Hersteller
 → ATI3 V10.8 14.04.2002 Firmwareversion, Datum

#### ATN Dem Modem einen Namen geben

Dem Modem kann ein Gerätename zugeordnet werden (max. 20 Zeichen, wird in Großbuchstaben abgespeichert).

- → ATN=name Gerätename vergeben
- → ATN? Gerätename auslesen



#### ATO Rückkehr in den Datenmodus.

#### → ATO

*Hinweis:* Mit der Eingabe von +++ schalten Sie während einer Modemverbindung in einen Kommando-Modus, in dem AT Befehle ausgeführt werden können. Die Verbindung wird dadurch nicht unterbrochen. Mit ATO beenden Sie den Kommando-Modus.

#### ATP Passwortkonfigurationsmodus ein- oder ausschalten.

→ ATP<Enter> Passwortkonfigurationsmodus aktivieren

Nur bei der ersten Inbetriebnahme wenn Passwort-Register leer (default) oder vorher kein Masterpasswort vergeben, danach kann ein Masterpasswort vergeben werden (siehe Befehl ATZ).

 $\rightarrow$  ATPmasterpasswort Passwortkonfigurationsmodus aktivieren

 $\rightarrow$  AT&P Passwortkonfigurationsmodus verlassen.

*Hinweis:* Das Setzen und Verändern von Passwörtern ist nur nach erfolgreicher Eingabe des Masterpasswortes an der lokalen RS232 Schnittstelle möglich.

Das Masterpasswort ist nur für den Passwortkonfigurationsmodus und die Userpasswörter nur für die Verbindung, d.h. Datenübertragung relevant.

Passwörter haben eine Länge von maximal 8 Zeichen, die Übermittlung erfolgt immer verschlüsselt.

Der Passwortschutz kann im Passwortkonfigurationsmodus durch Setzen des Registers 81 ein- / ausgeschaltet werden.

ATS81=1 einschalten; Default = aus (ATS81=0).

Geht das Masterpasswort verloren, muss das Gerät eingeschickt werden.

#### ATQ Rückmeldungen auf Befehle ein- oder ausschalten.

- → ATQ0 Rückmeldung senden
- → ATQ1 Rückmeldung nicht senden

#### ATR Gültige IP-Adressen für Rufannahme.

- $\rightarrow$  ATRnummer=wert (nummer = 0-9)
- → ATR2=192.168.120.23
- $\rightarrow$  ATR2? Register auslesen (siehe auch AT&R)

Im Passwortkonfigurationsmodus können zehn IP-Adressen eingestellt werden für die Anrufe entgegengenommen werden (Register 110-119). Ist diese Liste leer, werden von allen Modems Anrufe entgegengenommen.



Wird ein Anruf von einem Modem nicht angenommen wird die Meldung "ACCESS DENIED" ausgegeben.

#### ATS Setzen und Lesen der internen Register.

 $\rightarrow$  ATSregister=wert Register setzen

Beispiel:  $\rightarrow$  ATS0=1 Modem hebt nach 1. Klingelton ab.

 $\rightarrow$  ATSregister? Register lesen:

Beispiel:  $\rightarrow$  ATS0? (Ausgabe "+" Defaulteinstellung)

#### ATV Systemrückmeldungen als Zeichenkette oder Zahl senden.

- $\rightarrow$  ATV0 Eine Zahl als Antwort
- → ATV1 Textausgabe als Antwort ("Ring", "Connect", "Busy")
   Siehe auch Kapitel "Systemrückmeldungen".

#### ATZ Passwörter ändern.

- → ATZ=Masterpasswort Masterpasswort ändern (default leer)
- $\rightarrow$  ATZ1..9=Userpasswort Userpasswort vergeben.
- → ATZ1? Abfrage des gesetzten Passwortes zur Kontrolle
- → ATZ=<Enter> Masterpasswort löschen.
- → ATZ1..9=<Enter> Userpasswort löschen.

Eingaben sind nur im Passwortkonfigurationsmodus möglich (siehe ATP).

Es können bis zu 9 Verbindungspasswörter im Modem hinterlegt werden.

Passwörter können maximal 8 Zeichen lang sein, wobei zwischen Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden wird. Sonderzeichen sind erlaubt.

Geht das Masterpasswort verloren, muss das Gerät eingeschickt werden.

#### AT%V Firmware-Version ausgeben.

 $\rightarrow$  AT%V (entspricht ATI3)

#### AT&D Wirkung von DTR-Steuerleitung.

- → AT&D0 DTR-Statuswechsel ignorieren
- → AT&D1 Ein Wechsel der DTR-Steuerleitung von ON nach OFF folgende Auswirkungen

Befindet sich das Modem in der Kommandophase, so hat der Wechsel keine Auswirkung. Während eines Verbindungsaufbaus führt der Wechsel von DTR von ON nach OFF zum Abbruch des Verbindungsaufbaus. Befindet sich das Modem in der Übertragungsphase (stehende Verbindung), wird die Verbindung abgebaut und er in die Kommandophase wechselt.



#### AT&F Werkseinstellungen laden.

#### $\rightarrow$ AT&F

Mit diesem Befehl werden die Werkseinstellungen (Grundeinstellung) geladen. Die IP-Adresse und alle Einstellungen die nur im Passwortkonfigurationsmodus eingestellt werden können bleiben erhalten.

*Hinweis:* Auch dieser Befehl wird nur in der gerade eingestellten Baudrate und dem entsprechenden Datenformat ausgeführt, d.h. das Modem hat keine automatische Baudratenerkennung.

Folgende Register werden nicht zurückgesetzt:		
Register	Beschreibung	
S1	Anzahl Klingelzeichen (nur lesen)	
S31	Baudrate	
S32	Parity	
S33	Data-Bits	
S34	Stopp-Bits	
S81	Passwortschutz	
S99	Zeit zwischen zwei Klingelsignalen	
S100	eigene IP	
S101	Default Gateway	
S103	Subnetmask	
S104	MAC-Adresse	
S110-119	Gültige IP-Adressen für Rufannahme	

#### AT&P Passwortkonfigurationsmodus verlassen

Nur im Passwortkonfigurationsmodus möglich (siehe ATP).

- **AT&R** Liste aller gesetzten IP-Adressen für die Rufannahme ausgeben. Nur im Passwortkonfigurationsmodus möglich (siehe ATP und ATR).
- AT&V Aktuelle Konfiguration anzeigen.
- AT&W Aktuelle Konfiguration im Flash speichern.

# AT&Z Eine Liste aller gesetzten Passwörter ausgeben (Masterpasswort und Verbindungspasswörter). Nur im Passwortkonfigurationsmodus möglich (siehe ATP und ATZ).



# Übersicht der Register

Das Modem besitzt interne Register, mit denen die Konfiguration beeinflusst werden kann (siehe auch Befehl ATS).

Register	Beschreibung	Default	Optionen
S0	Automatische Rufannahme	0	[09] Klingelimpulse
S1	Anzahl Klingelzeichen	0	Nur lesen
S2	Escape Character	+	ASCII
S3	CR-Character	0x0d	ASCII
S4	LF-Character	0x0a	ASCII
S5	BS-Character	0x08	ASCII
S30	Inactive-Timer	0	[0255] ms
S31	Baudrate	3	1=2400 2=4800 3=9600 4=19200 5=38400 6=57600 7=115200
S32	Parity	0	0=None 1=Even 2=Odd 3=Mark 4=Space
S33	DataBits	8	7=7 8=8
S34	StopBits	1	1=1 2=2
S35	Rxd-Timeout	100	[5255] ms
S36	Char-Timeout	10	[5255] ms 0=Off
S37	Bit-Optionen	5	[0255] dezimaler Wert
S38	Use TC57	0	[01]
S39	TC57 type	1	[03]
S40	Fixed frame length	2	[2255]
S41	User data length	2	[214]
S81	Passwortschutz	0	[01]
S82	Passwortsperrzeit	3	[0255] Minuten 0=Off
S83	Passwortfascheingaben	0	[0255] Nur im RAM
S99 *	Zeit zwischen zwei Klingelsignalen	4	[0255] s
S100	Eigene IP	10.10.5.1	XXX.XXX.XXX.XXX
S101	DefaultGateway	0.0.0.0	XXX.XXX.XXX.XXX
S102	AutoRemote	0.0.0.0	XXX.XXX.XXX.XXX
S103	SubnetMask	255.255.255.0	XXX.XXX.XXX.XXX
S104	MAC-Adresse	00:09:8E:x:x:x	Nur lesen
S110 *	Gültige IP Adresse	0.0.0.0	XXX.XXX.XXX.XXX
S111 *	Gültige IP Adresse	0.0.0.0	XXX.XXX.XXX.XXX
S112 *	Gültige IP Adresse	0.0.0.0	XXX.XXX.XXX.XXX
S113 *	Gültige IP Adresse	0.0.0.0	XXX.XXX.XXX.XXX
S114 *	Gültige IP Adresse	0.0.0.0	XXX.XXX.XXX.XXX
S115 *	Gültige IP Adresse	0.0.0.0	XXX.XXX.XXX.XXX
S116 *	Gültige IP Adresse	0.0.0.0	XXX.XXX.XXX.XXX
S117 *	Gültige IP Adresse	0.0.00	XXX.XXX.XXX.XXX
S118 *	Gültige IP Adresse	0.0.0.0	XXX.XXX.XXX.XXX
S119 *	Gültige IP Adresse	0.0.0.0	XXX.XXX.XXX.XXX

\* Diese Register werden mit AT&V nicht ausgegeben



#### Beschreibung der Register

#### **S0** Automatische Rufannahme

Gültige Werte

0 ... 9 Klingelimpulse

Standardwert

In Register S0 kann die automatische Rufannahme eingestellt werden. Ist S0 > 0, wird jeder ankommende Ruf automatisch angenommen. Der Wert von S0 legt die Zahl der abzuwartenden Klingelimpulse fest, bevor der Ruf angenommen wird.

Wird ein Wert eingegeben, der außerhalb des gültigen Wertebereiches liegt, trägt das Modem automatisch den nächstmöglichen Wert (Minimum- bzw. Maximumwert) als Zahl der abzuwartenden Klingelimpulse ein. Wird beispielsweise der Wert 10 eingegeben, trägt das Modem automatisch den Wert 9 ein.

#### **S1** Klingelimpulszähler

Gültige Werte

0 ... 255 Klingelimpulse

Standardwert

Register S1 enthält die Anzahl der Klingelimpulse eines anliegenden Rufes. Der Wert von S1 wird wieder auf Null gesetzt, wenn nach einer in Register S99 festgelegten Zeitspanne (standardmäßig 5 Sekunden) keine Impulse mehr eingegangen sind. In diesem Zeitraum können keine neuen Anrufe unterschieden werden, und es kann nicht gewählt werden.

Sichern im nichtflüchtigen Speicher ist nicht möglich.

#### **S2** Escape-Code-Zeichen

Gültige Werte	0 255 dezimal
Standardwert	<b>43</b> (+)

In Register S2 kann das Escape-Kommando '+++', mit dem aus der Übertragungsphase in die Kommandophase gewechselt wird, verändert werden.

Durch Werte 0 und >128 wird der Wechsel in die Kommandophase gesperrt.

#### **S**3 Carriage-Return-Zeichen

Gültige Werte	0 127 dezimal
Standardwert	13 (Carriage Return)

In Register S3 kann das Zeichen für Return umdefiniert werden.

#### **S4** Linefeed-Zeichen

Gültige Werte	0 127 dezimal
Standardwert	10 (Linefeed)
la Desistes 04 kens des Zeisbes für	

In Register S4 kann das Zeichen für Linefeed umdefiniert werden.



#### **S5 Backspace-Zeichen**

Gültige Werte	0 32, 127 dezimal
Standardwert	8 (Backspace)

In Register S5 kann das Zeichen für Backspace umdefiniert werden.

#### **S30** Inaktivitätstimer

Gültige Werte	0 255 (10 Sekunden)
Standardwert	<b>0</b> (Timer aus)

In Register S30 kann die Zeit eingestellt werden, nach der das Modem selbsttätig die Verbindung trennt, wenn in der Zwischenzeit keine Daten mehr empfangen oder gesendet wurden. Mit dem Wert 0 wird der Inaktivitätstimer ausgeschaltet.

#### S31 **Baudrate**

Gültige Werte	1 7
Standardwert	<b>3</b> ( = 9600 Baud)

In Register S31 kann die Baudrate eingestellt werden. Die Baudrate gibt die Anzahl der Zustandswechsel des übertragenen Signals pro Sekunde an.

1=2400 2=4800 3=9600 4=19200 5=38400 6=57600 7=11	15200
---	-------

#### S32 Parity

0...4 Gültige Werte Standardwert **0** (kein Patrity)

In Register S32 kann das Patity eingestellt werden.

Patity-Bit bei asynchroner Datenübertragung, das der Fehlererkennung dient. Bestandteil des Übertragungsformats. Manchmal weggelassen (no Parity) oder konstant eins (mark) oder null (space). Bei gerader Parität (even) wird das Bit gesetzt, wenn die Anzahl der Bits bei den Daten gerade ist. Analog bei ungerader Parität (odd) mit ungerader Anzahl. 0=None 1=Even 2=Odd 3=Mark 4=Space

8

#### **S33** Data-Bits

Gültige Werte	7 8
---------------	-----

Standardwert

In Register S33 kann die Anzahl der Data-Bits eingestellt werden.

7=7 Bits 8=8 Bits

Das Format 7N1 (7 Datenbit und kein Parity) ist ungültig



#### S34 Stop-Bits

Gültige Werte	1 2
Standardwert	1

In Register S34 kann die Anzahl der Stoppbits festgelegt werden. Ein oder zwei Bits bei asynchroner Übertragung, die das Ende eines Datenworts anzeigen.

1=1 Stop-Bit 2=2 Stop-bit

#### S35 Rxd-Timeout (Total Read Timeout)

Gültige Werte 5 ... 255 ms

Standardwert

100 ms

In Register S35 kann die Total Read Timeout eingestellt werden.

Nach dem Empfang des ersten Bytes beginnt die "Total Read Time" zu laufen. Nach dem Ablauf der Zeit werden alle bis dahin empfangen Zeichen an den PC gesendet. Dieser Wert darf nicht kleiner sein als die benötigte Laufzeit des UDP - Paketes im Ethernet. Zur Ermittlung der Laufzeit kann das DOS-Tool "ping" verwendet werden.



#### S36 Char-Timeout (Character Distance)

Gültige Werte 5..255 ms

Standardwert

10 ms

In Register S36 kann die Character Distance eingestellt werden.

Wenn der Zeitabstand zwischen zwei empfangenen Zeichen (Bytes) größer als der eingestellte Character-Timeout ist, werden alle bis dahin empfangenen Bytes auf das Ethernet gesendet.



#### S37 Bit-Optionen

Gültige Werte	5 255
Standardwert	<b>5</b> (binär: 0000 0101)

In Register S37 können verschiedene Bit-Optionen eingestellt werden, siehe Tabelle unten.

Bit	Wirkung	De	fault	Beschreibung
2 <sup>7</sup>	n/c	0		
2 <sup>6</sup>	n/c	0		
2 <sup>5</sup>	n/c	0		
2 <sup>4</sup>	Q0 / Q1	0		Rückmeldungen (siehe ATQ)
2 <sup>3</sup>	n/c	0		
2 <sup>2</sup>	&D0 / &D1	1		DTR-Steuerleitung (siehe AT&D)
2 <sup>1</sup>	V0 / V1	0		Systemrückmeldung (siehe ATV)
2 <sup>0</sup>	E0 / E1	1		Kommando-"echo" (siehe ATE)
				00000101 binär = 5 dezimal

#### S38 TC57-Kennung ein- / ausschalten

Gültige Werte0 ... 1Standardwert0

Wenn ein Paket vom TC 57 Format von der RS232-Schnittstelle empfangen wird, dann wird es sofort über das Ethernet geschickt. Auf ein "time out" wird in diesem Fall nicht gewartet. Dieses Verfahren verbessert die Geschwindigkeit der Verbindung.

0 = Register 38-41 inaktiv (Default). 1 = Register 38-41 aktiv.

#### S39 TC57-Type auswählen

Gültige Werte	0 3
Standardwert	1

Die Norm IEC 60870–5–1 und IEC 60870–5–2 definiert vier Standard Frame - Formate für die Verbindungsschicht:

0 = Format FT 1.1	2 = Format FT 2
1 = Format FT 1.2	3 = Format FT 3

Die Formate FT 1.2, FT 2 und FT 3 haben einen Frame mit fester Länge.

Der Frame mit der variablen Länge für FT 2 und FT 3 hat einen Header mit fester Länge. Der enthält "Start Charakter", "Länge", "Benutzerdaten" und "Kontrollsumme".

Der Benutzer muss das gewünschte Format auswählen und die Werte für "Fixed frame length" und "User data length" eingeben.



#### S40 TC57 Fixed frame length

Gültige Werte	2 255
Standardwert	2

Wert im Edit Feld "Fixed frame length" liegt zwischen 2 und 255 Byte.

#### S41 TC57 User data length

Gültige Werte	2 255
Standardwert	2

Wert im Edit Feld "User data length" liegt zwischen 2 und 14 Byte. Dieser Wert bezieht sich nur auf "Benutzerdaten" vom Header.

#### S81 Passwortschutz

Gültige Werte	0 1
Standardwert	0

In Register 81 kann der Passwortschutz ein- und ausgeschaltet werden. Änderungen sind nur im Passwortkonfigurationsmodus möglich (siehe ATP).

Der Standardwert ist 0 (Passwortschutz ausgeschaltet).

Bei eingeschaltetem Passwortschutz verhält sich das Modem wie folgt:

Nach Anwahl gibt das Modem "PASSWORT:" aus. Der Benutzer hat die Möglichkeit das Passwort dreimal einzugeben. Danach wird das Modem für eine einstellbare Zeit gesperrt (siehe S82).

Fehlerhafte Passworteingaben werden gezählt (nur im RAM) ATS83.

DCD wird im entfernten Modem erst nach erfolgreicher Passworteingabe eingeschaltet. Wird das Passwort dreimal falsch eingegeben legt das entfernte Modem ohne Rückfrage auf. Es erscheint "NO CARRIER"

#### S82 Passwortsperrzeit

Gültige Werte	0 255 Minuten
Standardwert	3 (Minuten)

In Register 82 wird die Sperrzeit eingestellt. Nach dreimaliger Falscheingabe des Passwortes wartet das Modem die Sperrzeit ab, bis eine neue Passwortabfrage erlaubt ist (0 = Funktion ausgeschaltet). Änderungen sind nur im Passwortkonfigurationsmodus möglich (siehe ATP).

#### S83 Passwortfalscheingaben

Gültige Werte	1 Byte
Startwert	0

In Register 83 werden die Passwortfalscheingaben mitgezählt. Der Wert wird nur im RAM gespeichert, d.h. der Zähler im Register 83 steht nach einem Hilfsspannungsausfall wieder auf 0 (Null).



#### S99 Zeitdifferenz zwischen Klingelimpulsen

Gültige Werte 10 ... 255

Standardwert **4** (Sekunden)

In Register S99 wird die maximal zulässige Zeitdifferenz zwischen zwei empfangenen Klingelzeichen vorgegeben. Der Standardwert von 7,5 Sekunden muss in der Regel nicht verändert werden.

#### S100 IP Adresse

Gültige Werte

XXX.XXX.XXX.XXX

Standardwert 10.10.5.1

In Register 100 wird die eigene IP Adresse eingestellt. Der Standardwert von 10.10.5.1 muss auf jeden Fall ihrem Netzwerk angepasst werden.

Wenn Sie diese ändern, beachten Sie bitte, dass diese Nummer nicht frei wählbar, sondern in Abhängigkeit der Netzwerkadresse des TCP/IP-Netzes festzulegen ist. Die Eingabeform entspricht der üblichen Syntax (z.B. 192.168.31.5).

#### S101 Default Gateway

Gültige Werte

0.0.0.0

XXX.XXX.XXX.XXX

Standardwert

In Register 101 wird das Default Gateway eingestellt. Tragen Sie hier die IP-Adresse des Gateways ein, wenn Verbindungen in andere Teilnetzwerke aufgenommen werden sollen.

#### S102 Auto Remote

Gültige Wertexxx.xxx.xxxStandardwert0.0.0.0

In Register 102 wird der Auto Remote Partner eingestellt. Hier wird die IP-Adresse des "Kommunikationspartners", mit dem automatisch (Leased Line) eine Verbindung hergestellt werden soll, eingetragen.

Nach einem Verbindungsabbruch wird automatisch versucht die Verbindung wiederherzustellen. Mittels DTR-Leitung kann der Verbindungsauf- und -abbau gesteuert werden (siehe AT&D).



#### S103 Subnet Mask

Gültige Werte xxx.xxx.xxx

Standardwert

255.255.255.0

In Register 103 wird die Subnet-Mask eingestellt. Die Subnet-Mask muss nur eingetragen werden, wenn das Ethernet-Modem Verbindungen in ein anderes Teilnetzwerk aufnehmen soll.

Es wird die Subnet-Mask des Teilnetzwerkes eingegeben, in dem sich das Ethernet-Modem befindet (z.B. 255.255.255.0).

*Hinweis:* Durch die IP-Adresse wird die Klasse des Netzwerkes bestimmt. Daraus ergibt sich eine Default Subnetmask (z.B. 255.255.0.0 für ein Class B Netz). Es ist nur zulässig, diese "nach rechts" zu erweitern.

#### S104 MAC – Adresse

Gültige Werte

00:09:8E:xx:xx:xx

In diesem Register ist die MAC – Adresse der Netzwerkschnittstelle eingetragen die nicht verändert werden kann.

#### S110 - S119 Gültige IP-Adressen

Gültige Werte

XXX.XXX.XXX.XXX

0.0.0.0

Standardwert

In Register 110 bis 119 können IP Adressen eingestellt werden für die ein Anruf entgegengenommen wird (Auslesen: z.B.: ATS112?). Ist in keinem Register eine IP Adresse hinterlegt werden alle Anrufe angenommen.

Wird ein Anruf von einem Modem nicht angenommen wird die Meldung "Access Denied" ausgegeben.

#### Systemrückmeldungen

Systemrückmeldungen als Zeichenkette oder Zahl (siehe AT-Befehl ATV). Sofern Systemrückmeldungen nicht mit ATQ1 unterdrückt werden.

Zeichenkette	Zahl	Bedeutung
ОК	0	Kommandozeile abgearbeitet
CONNECT	1	Erfolgreicher Verbindungsaufbau
RING	2	Ankommender Ruf
NO CARRIER	3	Keine Verbindung hergestellt oder Inaktivitätstimer abgelaufen
ERROR	4	Fehler bei Kommandoeingabe
NO DIALTONE	6	Keine Ethernetverbindung
BUSY	7	Gerufener Anschluss belegt
ACCESS DENIED	8	Anruf zurückgewiesen wegen falschem Passwort
Passwort	11	Passwort OK
Wrong Passwort	12	Falsches Passwort



#### Datentransfer optimieren

Bei der Entwicklung wurde großes Augenmerk auf die Kompatibilität gelegt. Dennoch ergeben sich durch das Ethernet kleine Einschränkungen. Es wird nicht Byteweise auf das Netzwerk gesendet, sondern es werden Ethernet-Blöcke gebildet. Dadurch treten kurze Verzögerungen auf. Die Blockbildung hat primär keinen Einfluss auf die Applikation, kann jedoch die Netzlast verringern. Auch bei zeitkritischen Applikationen kann es notwendig sein ein "Feintuning" vorzunehmen, dazu werden die beiden Timeout-Parameter "Total Read Timeout" und "Character Distance" benötigt.

#### Blockbildung der seriellen Daten zum Senden ins Ethernet

Nach dem Empfang des ersten Bytes beginnt die "Total Read Time" zu laufen. Nach Ablauf der Zeit werden alle bis dahin empfangen Zeichen auf das Ethernet gesendet. Per Default steht dieser Wert auf 50 ms.

Die "Character Distance" ist der maximale Abstand zwischen zwei empfangenen Zeichen. Wird dieser überschritten werden alle bis dahin empfangenen Zeichen auf das Ethernet gesendet. Die Voreinstellung ist 5 ms.





#### Protokoll-Kennung TC57 zum Senden ins Ethernet

Dieses Verfahren verbessert die Übertragungsgeschwindigkeit erheblich, wenn TC57- kompatible Protokolle übertragen werden. Wird ein solches Protokoll-Paket von der RS232-Schnittstelle erkannt, so wird es sofort als Block über das Ethernet geschickt ohne auf ein "time out" zu warten.

Das Ethernet-Modem kann den verschiedenen Normen angepasst werden.

Die Norm IEC 60870–5–1xx und IEC 60870–5–2xx definiert vier Standard Frame - Formate für die Verbindungsschicht:

0 = Format FT 1.1	2 = Format FT 2
1 = Format FT 1.2	3 = Format FT 3

Die Formate FT 1.2, FT 2 und FT 3 haben einen Frame mit fester Länge.

Der Frame mit der variablen Länge für FT 2 und FT 3 hat einen Header mit fester Länge. Der enthält "Start Charakter", "Länge", "Benutzerdaten" und "Kontrollsumme".

Der Benutzer muss das gewünschte Format auswählen und die Werte für "Fixed frame length" und "User data length" eingeben (siehe Register S38 - 41).

#### Protokoll-Kennung für IEC 60870-5, VDEW und DIGSI

Die Protokolle IEC 60870–5–102 / 103, VDEW, DIGSI V3 und DIGSI 4 entsprechen bzw. ähneln dieser Spezifikation derart, dass die Protokoll-Kennung dieses Ethernet-Modems genutzt werden kann.

Dazu muss die Protokoll-Kennung eingeschaltet werden, das Format FT1.2 gewählt und eine feste Frame-Länge von 2 Byte eingestellt werden (siehe Register S38 - 40).

*Hinweis:* Erfolgt die Wahl zu einem Partnermodem in einer Applikation (z.B. DIGSI) von einem "Ethernet-Büromodem" mit dem mitgelieferten Modemtreiber, so wird das Büromodem zuerst mit dem Befehl "AT&F" auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Das betrifft auch die TC57-Einstellungen, d.h. die Einstellungen müssen im Wahlstring neu übergeben werden.

Für eine typische Anwendung mit VDEW- oder DIGSI-Protokoll wäre das S38=1, die Register S39 und S40 sind schon entsprechend voreingestellt.



#### Passwortschutz einrichten

Das Ethernet-Modem ist mit einem umfangreichen Passwortschutz ausgestattet. Das angerufene Modem (Anlagenmodem) wird so vor unerlaubtem Fremdzugriff geschützt. Die Übermittlung des Passwortes erfolgt immer verschlüsselt.

Der Passwortschutz kann nur nach Eingabe des Masterpasswortes im Passwortkonfigurationsmodus mit einem Terminal-Programm über die serielle Schnittstelle, also nur vor Ort, konfiguriert werden.

*Hinweis:* Die Verbindung über die serielle RS232-Schnittstelle kann nur mit der aktuell im Modem eingestellten Baudrate und Datenformat hergestellt werden.

#### Passwortkonfigurationsmodus aktivieren

In den Konfigurationsmodus gelangt man das erste Mal durch die Eingabe von ATP<Enter>, d.h. es ist noch kein Masterpasswort vergeben. Wurde das Masterpasswort geändert, muss das neue Masterpasswort eingegeben werden.

→ ATP<*Enter*> Eingabe bei der ersten Konfiguration.
 → ATP*Masterpasswort* Eingabe des geänderten Masterpasswortes.

#### Masterpasswort ändern / löschen

Durch Eingabe von ATZ="neues Masterpasswort" kann das Masterpasswort geändert werden.

→ ATZ=master
 → ATZ=<Enter>
 Passwort ist "master" oder "MASTER"
 → ATZ=<Enter>
 Passwort löschen

#### Geht das Masterpasswort verloren, muss das Gerät eingeschickt werden.

#### Userpasswörter vergeben / ändern / löschen

Es können 9 weitere Passwörter eingerichtet werden (ATZ1...ATZ9).

→ ATZ1=geheim Passwort ist "geheim" oder "Geheim" oder "GEHEIM"
 → ATZ1=<*Enter*> Passwort löschen

Jedes Passwort kann maximal 8 Zeichen lang sein (weitere Zeichen werden ignoriert). Bei der Eingabe der Passwörter wird zwischen Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden, Sonderzeichen sind erlaubt.

#### Passwörter auslesen

Mit ATZ? bzw. ATZ1?...ATZ9? können die Passwörter einzeln und mit AT&Z alle Passwörter ausgelesen werden.

 $\rightarrow$  ATZ1? Passwort 1 wird ausgegeben

→ AT&Z Alle Passwörter werden aufgelistet

#### Passwortschutz einschalten

Mit dem Register 81 kann der Passwortschutz für den Verbindungsaufbau zum fernen Ethernet-Modem ein- bzw. ausgeschaltet werden.

- → ATS81=1 Passwortschutz einschalten
- $\rightarrow$  ATS81=0 Passwortschutz ausschalten



#### Passwortsperrzeit

Über das Register S82 kann eine Passwortsperrzeit definiert werden.

Nach dreimaliger Falscheingabe des Passwortes wartet das Modem die Sperrzeit ab, bis eine neue Passwortabfrage erlaubt ist.

→ ATS82=2 Sperrzeit von zwei Minuten

#### Änderungen abspeichern:

Alle Änderungen werden erst wirksam, wenn sie gespeichert werden.

Das Speichern erfolgt durch Eingabe von AT&W.

→ AT&W

*Hinweis:* Wenn die Einstellungen nicht gespeichert werden, gehen alle Änderungen verloren, sobald das Ethernet-Modem von der Stromversorgung getrennt wird.

#### Passwortkonfigurationsmodus verlassen:

Durch Eingabe von AT&P wird der Konfigurationsmodus beendet.

 $\rightarrow$  AT&P Passwortkonfigurationsmodus verlassen

#### Anwahl eines passwortgeschützten Ethernet-Modem

#### Anwahl des fernen Modem

Nach der Anwahl eines passwortgeschützten Ethernet-Modems erscheint die Meldung "PASSWORD:" und fordert so zur Eingabe des entsprechenden Passwortes auf.

#### Passwort eingeben

Um eine Verbindung herzustellen muss eines der 9 Userpasswörter eingegeben und mit "Enter" bestätigt werden. Die Übermittlung erfolgt immer verschlüsselt.

Ist das korrekte Passwort eingegeben, wird die Verbindung zum Gerät am fernen Modem hergestellt.

**Hinweis:** Das Masterpasswort dient allein der Aktivierung des Passwortkonfigurationsmodus, ermöglicht aber keinen Verbindungsaufbau.

#### Falsches Passwort eingegeben

Bei falscher Eingabe folgt die Ausgabe "WRONG PASSWORD". Das Passwort kann dann noch zwei weitere Male eingegeben werden.

Wird ein Anruf von einem IP geschütztem Modem nicht angenommen, wird die Meldung "ACCESS DENIED" ausgegeben und die Passwortsperrzeit gestartet (Register S82).

*Hinweis:* Ein neuer Anruf wird erst nach Ablauf der Passwortsperrzeit und der Eingabe eines richtigen Passwortes angenommen



#### Gültige IP-Adressen zur Rufannahme

Um die Sicherheit des angerufenen Ethernet-Modems zusätzlich zu erhöhen, kann der Anwender die Rufannahme nur von fest hinterlegten IP-Adressen zulassen.

#### Passwortkonfigurationsmodus aktivieren

Die Einstellungen können nur im Passwortkonfigurationsmodus vorgenommen werden. Dort hin gelangt man das erste Mal durch die Eingabe von ATP*<Enter>*. Wurde das Masterpasswort geändert, muss das neue Masterpasswort eingegeben werden.

- $\rightarrow$  ATP<*Enter*> Eingabe bei der ersten Konfiguration.
- → ATP*Masterpasswort* Eingabe des geänderten Masterpasswortes.

#### IP-Adressen eingeben / ändern / löschen

Im Passwortkonfigurationsmodus können bis zu zehn IP-Adressen in einer Liste hinterlegt werden (ATR0....ATR9). Die Belegung kann beliebig erfolgen.

Ist nur eine IP-Adresse vergeben, werden nur die Anrufe von dieser IP-Adresse angenommen.

Ist diese Liste leer (Voreinstellung), werden von allen rufenden Ethernet-Modems Anrufe entgegengenommen.

→ ATR0=192.168.10.12	Anrufe von der IP-Adresse 192.168.10.12
	werden entgegengenommen.
→ ATR0= <enter></enter>	IP-Adresse 1 wird gelöscht

*Hinweis:* Die Verbindung über die serielle RS232-Schnittstelle kann nur mit der aktuell im Modem eingestellten Baudrate und Datenformat hergestellt werden.

#### **IP-Adressen** auslesen

Mit ATR? bzw. ATR0?... ATR9? können die IP-Adressen einzeln und mit AT&R alle IP-Adressen ausgelesen werden.

 $\rightarrow$  ATR0? IP-Adresse 1 wird ausgegeben.

 $\rightarrow$  AT&R Alle IP-Adressen werden aufgelistet.

#### Änderungen abspeichern:

Alle Änderungen werden erst wirksam, wenn sie gespeichert werden.

Das Speichern erfolgt durch Eingabe von AT&W.

→ AT&W

*Hinweis:* Wenn die Einstellungen nicht gespeichert werden, gehen alle Änderungen verloren, sobald das Ethernet-Modem von der Stromversorgung getrennt wird.

#### Passwortkonfigurationsmodus verlassen

Nach dem Abspeichern der Einstellungen muss der Passwortkonfigurationsmodus wieder verlassen werden.

Durch Eingabe von AT&P wird der Konfigurationsmodus beendet.

→ AT&P Passwortkonfigurationsmodus verlassen



#### Montage und Inbetriebnahme



#### Warnung

Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung. Bei Nichtbeachtung der Bedienhinweise können deshalb schwere Körperverletzungen oder Sachschäden auftreten. Montage und elektrischer Anschluss des Geräts sollten nur durch entsprechend qualifiziertes Personal vorgenommen werden. Insbesondere müssen alle Warnhinweise unbedingt beachtet werden

#### Montagehinweise

Das Gerät ist für den Betrieb in Büroräumen bestimmt.

Die Geräte zur Hutschienenmontage sind nur zum Betrieb in geschlossenen Gehäusen oder Schränken zugelassen, oder dürfen nur an Stellen montiert werden, die ausschließlich qualifiziertem Personal zugänglich sind.

Das Hutschienengehäuse ist für die Montage auf eine symmetrische Trageschiene nach EN 50 022 vorgesehen.

Zur Montage wird das Gerät von oben auf die Hutschiene gehängt, nach unten gedrückt und durch Andrücken nach hinten auf diese aufgeschnappt. Zum Lösen der Verbindung wird das Gerät parallel nach unten gedrückt und entgegen der Aufschnappbewegung von der Hutschiene genommen.

Die Datenleitungen für elektrische Schnittstellen, z.B. RS232 oder RS485, müssen in geschirmten, geerdeten Kabeln geführt werden.

Die Einbaustelle soll möglichst erschütterungsfrei sein. Die zulässige Umgebungstemperatur (Arbeits- bzw. Funktionstemperatur) muss eingehalten werden (siehe Technische Daten).

Der Betrieb außerhalb des Funktionstemperaturbereichs kann zu Fehlfunktionen, Ausfall und zu Zerstörung des Gerätes führen.



#### Anschluss des Gerätes

Hier wird der Anschluss aller Daten und Energieversorgungsleitungen beschrieben, die zu sicheren Betrieb notwendig sind.

Bei der elektrischen Installation sind die Vorschriften über das Errichten von Starkstromanlagen zu beachten.



#### Warnung

Bei Verwendung von Litze müssen Aderendhülsen verwendet werden.

#### Betriebsspannung

Die Kontaktierung der Betriebsspannung erfolgt je nach Ausführung über den Klemmen- bzw. Kleinspannungsstecker auf der Vorderseite des Geräts. Die Belegung der Anschlussklemmen kann dieser Bedienungsanleitung entnommen werden.

Die Betriebsspannung des Gerätes ist mit einer externen Trenneinrichtung mit Sicherung abzusichern und entsprechend zu kennzeichnen. Die Sicherung ist abhängig vom Querschnitt der Anschlussdrähte zu wählen.

Anschluss Schraubklemmen:

Stromversorgung:max. 1,5 mm²Abisolierlänge:3 bis 5 mmDrahtquerschnitt:0,14 bis 1,5 mm²

#### Anschlüsse an Sub-D Steckern

Sub-D Steckverbinder sind nach dem Anschließen festzuschrauben. Die Pinbelegung ist dieser Betriebsanleitung zu entnehmen.

#### Inbetriebnahme

Das Gerät ist auf einer symmetrischen Trageschiene nach EN 50 022 zu befestigen (in der für diese Schiene üblichen Art).

Prüfen, ob die Betriebsdaten mit den Werten auf dem Typenschild übereinstimmen. Am Gerät keine Veränderungen vornehmen.

Vorhandene Sub-D Anschlüsse einstecken und festschrauben.

Nach Zuschalten der Hilfsenergie ist das Gerät betriebsbereit, wenn die grüne LED "RUN" leuchtet.

#### Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Zur Reinigung bitte nur ein trockenes staub- und fusselfreies Tuch verwenden.

#### Zur Reinigung darf keine Flüssigkeit verwendet werden.



## Praktische Sicherheitshinweise

Wie bei allen elektrischen Geräten gibt es einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, die Sie beachten sollten. Diese Vorsichtsmaßnahmen dienen in erster Linie Ihrer eigenen Sicherheit, schützen aber auch das Gerät vor eventuellen Beschädigungen.

Nicht im Handbuch beschriebene Einstellungen und ein Eingriff in die Elektronik des Gerätes dürfen nur durch einen autorisierten Lieferanten vorgenommen werden.

Lesen Sie das Handbuch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es auf.

#### Achten Sie darauf, dass ...

- das Gerät auf einer stabilen, geraden Oberfläche steht.
- Bei Geräten mit Hutschienenmontage auf eine ausreichende Erdung der Hutschiene und einen guten Kontakt der Hutschienenfeder.
- das Gerät in keinem Fall in der direkten Nähe eines Heizkörpers, an den Luftauslaß einer Klimaanlage aufgestellt wird.
- das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- das Gerät nicht direkt mit Flüssigkeiten jedweder Art in Berührung kommt.
   Verwenden Sie daher keine Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes.
- Das Öffnen des Gehäuses kann zu einem elektrischen Schlag und anderen Schäden führen. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor, die nicht im Handbuch beschrieben sind. Dies könnte das Gerät beschädigen und kostenpflichtige Reparaturen zu Folge haben. Eine möglicherweise erforderliche Änderung der Eingangsspannung nur durch Ihren autorisierten Lieferanten vorgenommen werden darf.

#### Vergewissern Sie sich, dass ...

- die Werte des Netzanschlusses und die Bezeichnung auf dem Netzgerät einander entsprechen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten.
- das Stromnetz sollte frei von Spitzen und sonstigen Störungen sein.
- die Netzsteckdose sich in der N\u00e4he des Ger\u00e4tes befindet und leicht zug\u00e4nglich ist.
- Sie zur vollständigen Netztrennung den Netzstecker gezogen haben.
- bei Verwendung eines Verlängerungskabels oder einer Mehrfachsteckdose deren maximale elektrische Belastbarkeit nicht überschritten wird.
- einer Beschädigung des Netzkabels vorgebeugt wird. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab und verlegen Sie es so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- ein beschädigtes Netzkabel sofort ersetzt wird.
- vor einer Reinigung des Gerätes das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird. Verwenden Sie zur Reinigung lediglich ein trockenes Tuch. Benutzen Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger.



#### Steckerbelegung

#### RS232-Schnittstelle

SERIAL PORT 9Pin Buchse	Pin	Richtung	Beschreibung
	1	AUSGANG	DCD Data Carrier Detect
	2	AUSGANG	RXD Receive Data
9 6	3	EINGANG	TXD Transmit Data
	4	EINGANG	DTR Data Terminal Ready
	5		GND Masse
	6	AUSGANG	DSR Data Set Ready
	7	EINGANG	RTS Request To Send
	8	AUSGANG	CTS Clear To Send
	9	AUSGANG	RI Ring Indicator

Steckeranschluss Sub-D 9-pol. Buchse

#### Ethernetschnittstelle

Ethernetstecker			
RJ 45	Pin	Name	Beschreibung
1 8	1	TX+	Trancieve Data+
	2	TX-	Trancieve Data-
	3	RX+	Recieve Data+
	4	n/c	Nicht verwendet
	5	n/c	Nicht verwendet
	6	RX-	Recieve Data-
	7	n/c	Nicht verwendet
	8	n/c	Nicht verwendet

Steckeranschluss Ethernet RJ45

#### Hilfsspannung (Hutschienengerät)

2-poliger Klemmenblock für 18-36 V mit Verpolungsschutz.

#### Hilfsspannung (Tischgerät)

Kleinspannungsstecker für 9 V mit Verpolungsschutz (- außen, + Stift innen)



# Serielle RS232-Verbindungskabel

Serielles Verbindungskabel Sub-D 9-pol. Buchsenstecker zu 9-pol. Stiftstecker vom PC / Notebook mit 9-pol. Stiftstecker zum Ethernet-Büromodem 7XV5850-0AA00 mit 9-pol. Buchsenstecker (entspricht einem Standard 1:1 Verlängerungskabel)



Serielles Verbindungskabel beidseitig Sub-D 9-pol. Stiftstecker vom Anlagenmodem z.B. 7XV5851-0AA00 mit 9-pol. Buchse zu SIPROTEC 4, 7XV5300, 7XV5450, 7XV5550, 7XV5652





# **Technische Daten**

#### Konstruktive Ausführung

Gehäuse Abmessungen		Kunststoff siehe Maßzeichn	ingen					
Gewicht			lingen					
Ethernet-Modem		ca. 180 g ca. 190 g ca. 200 g						
Stockornotztoil								
Schutzart gomöß EN606	20	ID 200 G						
Schutzart gemais Enout	029	IF 20						
Hilfsspannung Tischge	erät							
Nenneingangsspannung	l							
Gleichspannung (C	Gerät)	9 V DC ± 10 %						
Wechselspannung	(Steckernetzteil)	110 / 230 V AC 50	) / 60 Hz					
Hilfsspannung Hutschi	ienengerät							
Nenneingangspannung								
Gleichspannung (G	Gerät)	24 V DC ± 20 %						
l eistungsaufnahme		bei Nennspa (tvr	oischer We	rt)				
Gleichspannung	(Tischgerät)	9 V DC	80 mA	ca 0.8 W				
Gleichspannung	(Hutschienengerät)	24 V DC	60 mA	ca 15W				
Cloidhopannang	(Hatoomenengerat)	21780	00 11/2 (	ou. 1,0 W				
Wechselspannung	(Ethernet-Modem	230 V AC 50 Hz		ca. 12 VA				
	mit Steckernetzteil)							
Sorialla PS232 Schnist	talla							
Serielle RS232-Schnist	telle	9 not Sub D Buch						
Serielle RS232-Schnist Anschluss	telle	9-pol. Sub-D Buch	nse					
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung	telle	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele	nse egung					
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge	ebung	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m	nse gung					
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen	ebung	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m	nse gung					
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten	t <b>elle</b> ebung	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 I	nse gung Baud					
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity	t <b>telle</b> ebung	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 l None, Even, Odd,	nse gung Baud , Mark, Spa	асе				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits	ebung	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 l None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic	nse gung Baud , Mark, Spa cht 7N1)	ace				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits Stoppbits	t <b>telle</b> ebung	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 I None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic 1 oder 2 Bits	nse egung Baud , Mark, Spa cht 7N1)	ace				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits Stoppbits Ethernet-Schnittstelle	ebung	9-pol. Sub-D Buck siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 I None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic 1 oder 2 Bits 10BaseT (10/100	nse gung Baud , Mark, Spa cht 7N1)	ace				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits Stoppbits Ethernet-Schnittstelle Anschluss	ebung	9-pol. Sub-D Buck siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 l None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic 1 oder 2 Bits 10BaseT (10/100 RJ45	nse gung Baud , Mark, Spa cht 7N1)	ace				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits Stoppbits Ethernet-Schnittstelle Anschluss TCP/IP	ebung	9-pol. Sub-D Buck siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 I None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic 1 oder 2 Bits 10BaseT (10/100 RJ45 UDP Port 3497	nse gung Baud , Mark, Spa cht 7N1)	ace				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits Stoppbits Ethernet-Schnittstelle Anschluss TCP/IP	ebung	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 I None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic 1 oder 2 Bits 10BaseT (10/100 RJ45 UDP Port 3497 ICMP	nse egung Baud , Mark, Spa cht 7N1) Mbit)	ace				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits Stoppbits Ethernet-Schnittstelle Anschluss TCP/IP	ebung	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 I None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic 1 oder 2 Bits 10BaseT (10/100 RJ45 UDP Port 3497 ICMP ARP	nse gung Baud Mark, Spa cht 7N1)	ace				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits Stoppbits Ethernet-Schnittstelle Anschluss TCP/IP	ebung	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 I None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic 1 oder 2 Bits 10BaseT (10/100 RJ45 UDP Port 3497 ICMP ARP	nse gung Baud , Mark, Spa cht 7N1) Mbit)	ace				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits Stoppbits Ethernet-Schnittstelle Anschluss TCP/IP	ttelle	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 I None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic 1 oder 2 Bits 10BaseT (10/100 RJ45 UDP Port 3497 ICMP ARP Power, System, E	nse egung Baud , Mark, Spa cht 7N1) Mbit)	ace				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits Stoppbits Ethernet-Schnittstelle Anschluss TCP/IP	ttelle	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 I None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic 1 oder 2 Bits 10BaseT (10/100 RJ45 UDP Port 3497 ICMP ARP Power, System, E EthRxD, EthTxd	nse gung Baud , Mark, Spa cht 7N1) Mbit)	ace				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits Stoppbits Ethernet-Schnittstelle Anschluss TCP/IP Anzeigen	ttelle	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 I None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic 1 oder 2 Bits 10BaseT (10/100 RJ45 UDP Port 3497 ICMP ARP Power, System, E EthRxD, EthTxd Rs232 RxD, TxD	nse egung Baud , Mark, Spa cht 7N1) Mbit)	ace				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits Stoppbits Ethernet-Schnittstelle Anschluss TCP/IP Anzeigen	ebung	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 I None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic 1 oder 2 Bits 10BaseT (10/100 RJ45 UDP Port 3497 ICMP ARP Power, System, E EthRxD, EthTxd Rs232 RxD, TxD Updatefähig	nse gung Baud , Mark, Spa cht 7N1) Mbit)	ace				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits Stoppbits Ethernet-Schnittstelle Anschluss TCP/IP Anzeigen Firmware Treiber	ttelle	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 I None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic 1 oder 2 Bits 10BaseT (10/100 RJ45 UDP Port 3497 ICMP ARP Power, System, E EthRxD, EthTxd Rs232 RxD, TxD Updatefähig Setup & Konfigura	nse gung Baud , Mark, Spa cht 7N1) Mbit) Mbit)	ace				
Serielle RS232-Schnist Anschluss Pin-Belegung Kabellänge in Büroumge Einstellungen Baudraten Parity Datenbits Stoppbits Ethernet-Schnittstelle Anschluss TCP/IP Anzeigen Firmware Treiber	ttelle	9-pol. Sub-D Buch siehe Steckerbele max. 10 m 2400 bis 115200 I None, Even, Odd, 7 oder 8 Bits (nic 1 oder 2 Bits 10BaseT (10/100 RJ45 UDP Port 3497 ICMP ARP Power, System, E EthRxD, EthTxd Rs232 RxD, TxD Updatefähig Setup & Konfigura für Windows NT4	nse egung Baud , Mark, Spa cht 7N1) Mbit) Mbit) Frror, Link,	ace				



#### Abmessungen



### Bestelldaten

Benennung	Bestell-Nr.												
Ethernet-Modem	7	Χ	v	5	8	5		-	0	Α	Α	0	0
Ein 10BaseT - Anschluss 10/100 Mbit, Stecker RJ45													
1 serielle RS232-Schnittschnittstelle Stecker 9-pol. Sub-D Buchse													
<b>Tischgerät mit Steckernetzteil</b> 110/230 V AC 50/60 Hz mit gedrehtem Ethernet-Patchkabel und seriellem Anschlusskabel zum PC							0     						
Hutschienengerät für 35mm Schiene Hilfsspannung 24 V DC * mit gedrehtem Ethernet-Patchkabel und seriellem Anschlusskabel zu 7XV5300, 7XV5450, 7XV5550, 7XV5652 oder SIPROTEC 4 Gerät							1						

\* Das Ethernet-Modem für Hutschienenmontage kann mit einem Weitbereichsnetzteil 7XV5810-0BA00 (24-250 V DC und 115 / 230 V AC Eingangsspannung) an allen gängigen Netzspannungen oder Stationsbatterien betrieben werden.



#### EG-Konformitätserklärung

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis

IpEther232

wird hiermit bestätigt, dass es den wesentlichen Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) festgelegt sind.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des ipEther232 verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

EN 55022/1998 EN 50082-2/1997

Ort/Datum/Hersteller-Unterschrift:

Erlangen, 09.04.2002 ipcas GmbH

Funktion des Unterzeichners:

Geschäftsführer, Dipl.-Ing. Suganda Sutiono

S Sutions



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM–Eintragung vorbehalten.

Copying this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All Rights are reserved in the event of the grant of a patent or registration of a utility model or design. Release 1.01.00

Änderungen vorbehalten Subject to technical alteration



Hinweise und Fragen zu diesem Produkt richten Sie bitte an folgende Adresse:

#### Siemens AG

Power Transmission and Distribution Power Automation

Abteilung: PTD PA 13 Postfach 4806 D-90026 Nürnberg Telefax (0911) 433-8301

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unserer Download Area im Internet:

#### www.SIPROTEC.de

If you have any notes or questions on this product please contact us under the following address:

#### Siemens AG

Power Transmission and Distribution Power Automation

Depart. PTD PA 13 Postfach 4806 D-90026 Nürnberg Telefax (+49 911) 433-8301

Further information regarding our products in our Download Area in the Internet:

#### www.SIPROTEC.com

