


LPS 36 HI


Capteur de profil pour la mesure d'objet

fr_03-2013/02 50118357-02



200 ... 600mm

- Capteur de profil pour la mesure d'objet
- Système calibré
- Plage de mesure, axe des abscisses : 46 ... 140mm
- Plage de mesure, axe des cotes : 200 ... 600mm
- Temps de mesure : 10ms
- Transmission des données de mesure par Fast Ethernet
- Affichage des valeurs mesurées en mm sur écran OLED comme aide à l'alignement
- Entrée pour transmetteur incrémental
- Jusqu'à 240 paires de valeurs (x, z) le long de la ligne laser
- Jusqu'à 16 tâches d'inspection
- Entrée d'activation, entrée de déclenchement, sortie de disponibilité, sortie de mise en cascade




Accessoires :

(à commander séparément)


- Système de fixation BT 56, BT 59
- Câble avec connecteur M12 (K-D ...)

Encombrement



- A** Émetteur
- B** Récepteur
- C** Axe optique
- D** X1 : prise mâle M12x1, 8 pôles, codage A
- E** X2 : prise femelle M12x1, 4 pôles, codage D
- F** X3 : prise femelle M12x1, 8 pôles, codage A (seulement LPS 36/EN)
- G** X4 : non utilisé (bouchon borgne)
- H** Vis PE
- J** Écran OLED et clavier à effleurement
- K** Filet M4, prof. 4,5
- L** Logement pour système de fixation BT 56 / BT 59
- M** Origine et orientation du système de coordonnées pour les données mesurées
- N** Alésage de 4 mm dans l'axe de l'émetteur

Plage de mesure typique



Sous réserve de modifications • DS_LPS36HI_fr_50118357-02.fm

Caractéristiques techniques

Données optiques

Plage de mesure ¹⁾	axe des abscisses x	46 ... 140mm
	axe des cotes z	200 ... 600mm
Source lumineuse		laser
Longueur d'onde		658nm (lumière rouge visible)
Puissance de sortie max.		< 8mW
Durée de l'impulsion		< 3ms
Temps de pose		60 ... 1300µs
Ligne laser		env. 170x1,5mm à 600mm

Exactitude (par rapport à la distance de mesure)

Résolution géométrique ²⁾	axe des abscisses x	0,2 ... 0,6mm
	axe des cotes z	0,1 ... 0,9mm
Linéarité, axe des cotes z ³⁾		≤ ±0,5%
Reproductibilité, axe des cotes z ³⁾		≤ ±0,25%
Comportement n/b (6 ... 90% refl.)		≤ ±0,5%

Données temps de réaction

Temps de mesure	10ms
Temps d'initialisation	env. 1,5s

Données électriques

Tension d'alimentation U _N ⁴⁾	18 ... 30VCC (y compris l'ondulation résiduelle)
Ondulation résiduelle	≤ 15% d'U _N
Consommation	≤ 200mA
Interface Ethernet	UDP
Sorties de commutation	1 (prêt à fonctionner) / 100 mA / push-pull ⁵⁾ sur X1
	1 (mise en cascade) / 100 mA / push-pull ⁵⁾ sur X1
	1 (déclenchement) sur X1
	1 (activation) sur X1
	≥ (U _N -2V) ≤ 2V

Entrées

Niveau high/low

Témoins

DEL verte	lumière permanente
	éteinte
DEL jaune	lumière permanente
	clignotante
	éteinte

prêt à fonctionner
pas de tension
liaison Ethernet établie
transmission de données par Ethernet active
pas de liaison Ethernet

Données mécaniques

Boîtier	cadre en aluminium avec couvercle en plastique
Fenêtre optique	verre
Poids	620g
Raccordement électrique	connecteur M12

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante (utilisation/stockage)	-30°C ... +50°C / -30°C ... +70°C
Protection E/S ⁶⁾	1, 2, 3
Niveau d'isolation électrique	III, basse tension de protection
Indice de protection	IP 67
Classe laser	2M (selon EN 60825-1 et 21 CFR 1040.10 avec notice laser n°50)
	CEI/EN 60947-5-2, UL 508

- Degré de réflexion 6% ... 90%
- Valeurs minimale et maximale selon la distance de mesure, 20°C après un temps d'échauffement de 30min., plage moyenne U_N, résolution z pour réglage d'usine sur médiane « 3 »
- Degré de réflexion 90%, objet identique, conditions ambiantes identiques, objet de mesure ≥ 20mmx20mm
- Pour les applications UL : uniquement pour l'utilisation dans des circuits électriques de « classe 2 » selon NEC
- Les sorties de commutation push-pull (symétriques) ne doivent pas être connectées en parallèle
- 1=contre les pics de tension, 2=contre l'inversion de polarité, 3=contre les courts-circuits pour toutes les sorties

Affectation des interfaces

X1 - Logique et Power		
Broche n°	Signal	Couleur
1	+24VCC	b/c
2	InAct (activation)	br
3	GND	vt
4	OutReady (prêt à fonctionner)	ja
5	InTrig (déclenchement)	gr
6	OutCas (mise en cascade)	rs
7	Pas relier	bl
8	Pas relier	rg

Prise mâle M12 à 8 pôles, codage A

X2 - Ethernet		
Broche n°	Signal	Couleur
1	TX+	ja
2	RX+	b/c
3	TX-	or
4	RX-	bl

Prise femelle M12 à 4 pôles, codage D

X3 - Encodeur		
Broche n°	Signal	Couleur
1	Enc. +24VCC	b/c
2	(GND)	br
3	GND	vt
4	Enc. A+	ja
5	Enc. A-	gr
6	Enc. B+	rs
7	Enc. B-	bl
8	+5VCC Out	rg

Prise femelle M12 à 8 pôles, codage D

Pour commander

Capteur de profil en ligne

Avec interface d'encodeur

Désignation

LPS 36HI/EN


Article n°

50111334


Notes

DEL	État	Affichage en mode de mesure
verte	lumière permanente	capteur prêt à fonctionner
	éteinte	capteur pas prêt à fonctionner
jaune	lumière permanente	liaison Ethernet établie
	clignotante	transmission de données par Ethernet active
	éteinte	liaison Ethernet non établie

Diagrammes



- A Plage de mesure
- B Longueur de ligne



Remarques

- Usage conforme**
Ce produit ne doit être mis en service que par un personnel qualifié et utilisé selon l'usage conforme. Ce capteur n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection de personnes.
- Temps d'échauffement :**
Au bout de 30 min. d'échauffement, le capteur de profil a atteint la température de fonctionnement requise pour une mesure optimale.
- Interface de l'encodeur (LPS 36HI/EN) :**
24V single ended (A+, B+) ou 5V différentielle (A+/A-, B+/B-)
Consommation de courant max. 140mA, fréquence d'impulsion max. 300kHz.
- Pour UL :**
CAUTION – Use of controls or adjustments or performance of procedures other than specified herein may result in hazardous light exposure.

Établir la liaison vers le PC

Le LPS est configuré sur PC à l'aide du logiciel **LPSsoft** avant d'être relié à la commande du processus.

Pour pouvoir établir une communication UDP avec le PC, il faut que l'adresse IP de votre PC et celle du LPS soient sur le même domaine d'adresses. Étant donné que le LPS ne dispose pas d'un logiciel client DHCP, il est nécessaire de régler l'adresse manuellement. Le plus simple est de le faire sur le PC.



Remarque !

Si vous utilisez un logiciel pare-feu, assurez-vous que le PC peut communiquer avec le LPS par l'interface Ethernet via UDP sur les ports 9008 et 5634. En outre, il est nécessaire que le pare-feu laisse passer les trames d'écho ICMP pour le test de la communication (ping).

Si le PC est habituellement raccordé à un réseau avec attribution d'adresse DHCP, pour l'accès au LPS, le plus simple est de créer une configuration alternative dans les réglages TCP/IP du PC et de relier le LPS au PC directement.

☞ Vérifier l'adresse réseau du LPS. Pour ce faire, en fonctionnement normal du LPS et sur le clavier à effleurement du capteur, appuyez deux fois sur **←**, puis deux fois sur **▼** et à nouveau sur **←**.

Vous passez ainsi dans le sous-menu Ethernet et pouvez lire les réglages actuels du LPS en appuyant plusieurs fois sur **▼**.

☞ Notez les valeurs d'IP-Address et de Net Mask Addr..

La valeur de Net Mask Addr. contient les parties de l'adresse IP du PC et du LPS qui doivent concorder pour qu'ils puissent communiquer ensemble.

Adresse du LPS	Masque réseau	Adresse du PC
192.168.060.003	255.255.255.0	192.168.060.xxx
192.168.060.003	255.255.0.0	192.168.xxx.xxx

À la place de **xxx**, vous pouvez maintenant attribuer à votre PC un nombre quelconque entre 000 et 255, mais il ne doit PAS ÊTRE LE MÊME que pour le LPS.

Par exemple 192.168.060.110 (en aucun cas 192.168.060.003 !). Si le LPS et le PC ont la même adresse IP, ils ne peuvent pas communiquer ensemble.

Réglage de l'adresse IP sur le PC

☞ Connectez-vous en tant qu'administrateur sur votre PC.

☞ Par Démarrer->Panneau de configuration, entrez dans le menu Connexions réseau (Windows XP) ou dans le Centre réseau et partage (Windows Vista).

☞ Sélectionnez la Connexion au réseau local et cliquez à droite sur la page de propriétés correspondante.

☞ Choisissez le Protocole Internet (TCP/IP) (le cas échéant, faites défiler la liste) et cliquez sur Propriétés.

☞ Dans la fenêtre Propriétés du Protocole Internet (TCP/IP), sélectionnez l'onglet Configuration alternative.


☞ Réglez l'Adresse IP du PC dans le même domaine d'adresses que le LPS.

Attention : pas à la même valeur que le LPS !

☞ Réglez le Masque de sous-réseau du PC à la même valeur que celui du LPS.

☞ Fermez la boîte de dialogue de réglage en confirmant toutes les fenêtres par OK.

☞ Reliez l'interface X2 du LPS directement au port LAN de votre PC. Pour la liaison, utilisez un câble KB ET-...-SA-RJ45.




Dans un premier temps, le PC essaie d'établir une liaison réseau avec la configuration automatique. Cela prend quelques secondes. Ensuite, la configuration alternative que vous venez de régler est activée. Avec cette configuration, le PC peut communiquer avec le LPS.

Vous trouverez des remarques sur la configuration du LPS à l'aide du logiciel **LPSsoft** dans la description technique.

Mise en service

Pour la mise en service et l'intégration du capteur à la commande du processus, les étapes suivantes sont nécessaires :

1. Configurer le LPS - voir chapitre 8 de la description technique.
2. Programmer la commande du processus - voir chapitre 9 de la description technique.
3. Adapter la configuration IP du LPS de façon à ce qu'il puisse communiquer avec la commande du processus. Cela peut être réalisé soit à l'écran du LPS, soit par **LPSsoft** dans la partie Configuration. Vous pouvez y modifier l'adresse réseau et le masque réseau associé, mais aussi les ports par lesquels le LPS communique avec la commande du processus.



4. Sauvegardez les réglages modifiés dans le LPS à l'aide de l'instruction Configuration->Transmit to sensor.
5. Raccorder le LPS à la commande du processus via l'interface Ethernet.
6. Le cas échéant, établir les raccordements d'activation, de déclenchement et de mise en cascade.

Installer le logiciel

Configuration système requise

L'ordinateur utilisé doit posséder la configuration suivante :

- un processeur Pentium® ou Intel® plus rapide > 1,5 GHz (Pentium 4, Celeron, Xeon) ou un modèle AMD® compatible (Athlon 64, Opteron, Sempron). Le processeur doit prendre en charge le jeu d'instruction SSE2.
- au moins 512 Mo de mémoire vive (RAM), recommandation : 1024 Mo.
- un lecteur de CD.
- un disque dur avec au moins 1 Go d'espace mémoire disponible.
- une interface Ethernet.
- Microsoft® Windows XP SP2/3 / Vista SP1.

Installation



Remarque !

S'il est installé, désinstallez Matlab Runtime avant de commencer l'installation de LXSsoft.

Le programme d'installation LXSsoft_Suite_Setup.exe se trouve sur le CD fourni dans la livraison.



Remarque !

Copiez ce fichier du CD dans un répertoire adapté sur votre disque dur.

Les étapes suivantes nécessitent **des droits d'administrateur**.

☞ Double-cliquez sur le fichier


LXSsoft_Suite_Setup.exe pour démarrer l'installation.

☞ Dans la première fenêtre, cliquez sur Next.

Dans la fenêtre suivante, vous pouvez choisir d'installer seulement **LPSsoft**, ou d'installer aussi **LRSsoft**.

Vous aurez besoin de **LRSsoft** en plus si vous voulez aussi configurer des capteurs de profil de la série LRS.

Il n'est pas possible de désactiver la première option MATLAB Compiler Runtime car ce composant est requis en tout état de cause.



LPS 36 HI

Capteur de profil en ligne

☞ Choisissez les options que vous souhaitez et cliquez sur **Next**, puis, dans la fenêtre suivante, sur **Install**.



La routine d'installation démarre. La fenêtre de sélection de la langue pour l'installation de Matlab Compiler Runtime (MCR) apparaît au bout de quelques secondes. Le MCR sert à la visualisation 3D dans **LPSsoft**. Il existe seulement en anglais et en japonais.

☞ Gardez donc le réglage **English** dans la fenêtre **Choose Setup Language** et cliquez sur **OK**.

Selon la configuration de votre système Windows, la boîte de dialogue ci-contre apparaît (composant manquant VCREDIST_X86).


☞ Cliquez sur **Install**.

Deux nouvelles fenêtres d'installation apparaissent, elles ne requièrent aucune entrée.



Après quelques minutes (selon la configuration du système), l'écran initial de l'installateur du MCR apparaît.

☞ Cliquez sur **Next**.



La fenêtre d'entrée des données d'utilisateur apparaît.



☞ Entrez votre nom et le nom de votre société, puis cliquez sur **Next**.

☞ Dans la fenêtre de sélection du chemin d'installation (Destination Folder), gardez impérativement le répertoire spécifié.

Le chemin d'accès par défaut est

C:\Programme\MATLAB\MATLAB Compiler Runtime\.


☞ Cliquez sur **Next** et, dans la fenêtre suivante, sur **Install**.



L'installation démarre et la fenêtre de progression ci-contre s'affiche. Cela peut durer quelques minutes.

Une fois l'installation du MCR réussie, la fenêtre InstallShield Wizard Completed apparaît.

☞ Cliquez sur *Finish* pour clore l'installation du MCR.




La fenêtre de sélection du chemin d'installation pour **LPSsoft** apparaît maintenant.

☞ Conservez le répertoire proposé et cliquez sur *Next*.

L'installation de **LPSsoft** démarre. Si vous avez également sélectionné l'installation de **LRSsoft**, une fois l'installation de **LPSsoft** terminée, la même fenêtre de sélection du chemin d'installation réapparaît pour **LRSsoft**.


☞ Conservez ici aussi le répertoire proposé et cliquez sur *Next*.



Une fois l'installation terminée, la fenêtre ci-contre apparaît.

La routine d'installation a créé un nouveau groupe de programmes **Leuze electronic** avec les logiciels installés **LPSsoft** et, le cas échéant, **LRSsoft** dans votre menu de démarrage.

☞ Cliquez sur *Finish*, puis lancez le logiciel souhaité par le menu de démarrage.



Message d'erreur possible

Selon la configuration de votre système, le message d'erreur ci-contre peut apparaître.

La cause de ce message d'erreur est un bogue de la routine d'installation du MCR. Sur certains systèmes, il règle mal la variable d'environnement Path.



Cette erreur est cependant facile à corriger sans nouvelle installation du MCR.

🔗 Ouvrez la fenêtre Propriétés système accessible sous Système dans le Panneau de configuration de Windows.

🔗 Passez dans l'onglet Avancé et cliquez sur Variables d'environnement.

La fenêtre Variables d'environnement s'ouvre.

🔗 Avancez dans la zone Variables système jusqu'à la ligne Path.

🔗 Cliquez sur Path, puis sur Modifier

La fenêtre Modifier la variable système s'ouvre.

Dans le champ Valeur de la variable, l'élément ;C:\Programme\MATLAB\MATLAB Compiler Runtime\v79\runtime\win32 doit se trouver en fin de ligne.

🔗 Si tel n'est pas le cas, copiez cette ligne du présent document et insérez-la au bon endroit avec le point-virgule antéposé.

🔗 Cliquez ensuite sur OK et fermez toutes les autres fenêtres par OK.

🔗 Redémarrez Windows, puis lancez **LPSsoft** par un double-clic.

L'écran initial de **LPSsoft** apparaît comme décrit au chapitre 8 de la description technique du LPS.

