

---

## Readme / Installationsanleitung für OSCOPE V6.60 Hotfix 7

### Änderungen

Folgende Änderungen wurden mit **OSCOPE V6.60 Hotfix 7** realisiert:

- Remote-Kommunikation Dakon-Simeas R
- Fehlerort 3-phasig zeigt den ermittelten Fehlerort im Oscope P Inhaltsverzeichnis an
- Das Vektordiagramm zeigt die Vektoren in der richtigen Länge ihrer Amplitude

### Achtung!

- **OSCOPE V6.60 Hotfix 7** darf nur auf eine bestehende **OSCOPE V6.60-Installation** mit oder ohne Hotfix 1, 2, 3,4,5 oder 6 eingespielt werden. Hotfix 7 enthält alle Änderungen von Hotfix 1 bis Hotfix 6.
- Das **OSCOPE V6.60 Hotfix 7** darf nur auf dem Betriebssystem Windows XP mit SP2 oder SP3 verwendet werden.

### Lieferumfang

Die Datei mit der Bezeichnung **OSCOPE\_P\_V6\_60\_Hotfix\_7.zip** enthält die folgenden Dateien und Unterverzeichnisse:

- dlng1lib.dll
- dlng2lib.dll
- elng1lib.dll
- elng2lib.dll
- flng1lib.dll
- flng2lib.dll
- ilng1lib.dll
- ilng2lib.dll
- os\_dat.dll
- os\_dll.dll
- os\_sys.dll
- osc16ole.dll
- osdatqb.dll
- osimpexp.dll
- ospar.exe
- p600rslt.dll
- qrresult.dll
- sercomm.dll
- siceval.exe
- slng1lib.dll
- slng2lib.dll
- srv4para.dll
- vdewcomm.dll
- ReadMe\_OSCOPE\_P\_V6.60\_HF7\_de.pdf
- ReadMe\_OSCOPE\_P\_V6.60\_HF7\_en.pdf
- \binui\ (...)
- \manuals\ (...)
- FP600txt.txt

- 
- IP600txt.txt
  - SP600txt.txt

## **Installation**

Beenden Sie alle laufenden **OSCOPE V6.60**-Anwendungen.

- Kopieren Sie die Datei: **OSCOPE\_P\_V6\_60\_Hotfix\_7.zip** in das **OSCOPE V6.60**-Verzeichnis [...\Siemens\OSCOPE] und entpacken Sie diese dort. Markieren Sie alle Dateien im internen Ordner **OSCOPE\_P\_V6\_60\_Hotfix7\OSCOPE\_660\_HF7** und kopieren Sie diese in das Stammverzeichnis [...\Siemens\OSCOPE]. Bestätigen Sie die Meldung, dass die bestehenden Dateien ersetzt werden sollen.

## **Hinweis**

- Bei einer Standardinstallation befindet sich **OSCOPE V6.60** auf Laufwerk [C:] im Verzeichnis [...\Siemens\OSCOPE].
- Sollte Ihnen der Pfad von **OSCOPE V6.60** unbekannt sein, so öffnen Sie die Datei [win.ini] im [Windows]-Verzeichnis z. B. [C:\WINNT\win.ini] und suchen Sie innerhalb dieser Datei nach dem Eintrag [OSCOPE P]. Unterhalb dieses Eintrages steht die Pfadangabe von **OSCOPE V6.60** in diesem Wert **Path=Ihr\_OSCOPE\_P\_V6.60\_Pfad**.

## **Inbetriebnahme**

Starten Sie wie gewohnt Ihre **OSCOPE V6.60**-Anwendungen.